



- *Libretto Istruzioni e Codici*
- *Instructions and codes*
- *Gebrauchsanleitung und Codes*
- *Notice d'Utilisation et Codes*
- *Manual de Instrucciones y Códigos*
- *Εγχειρίδιο Οδηγιών και Κωδικών*

IT	Libretto Istruzioni	1
GB	Instructions	6
DE	Gebrauchsanleitung	11
FR	Manuel d'instructions	16
ES	Manual de Instrucciones	21
EL	Εγχειρίδιο Οδηγιών	26
	CODES	31

Vi ringraziamo per aver scelto un telecomando CME.


Il telecomando **Top Tel 2-200 CME**, grazie alla sua ampia banca dati e multifunzionalità, è ideale per sostituire fino a 3 telecomandi di qualsiasi marca per **TV - SAT** (Satellite) - **TER** (Digitale Terrestre). Esso è inoltre perfetto per controllare un TV e un decoder (digitale terrestre o satellitare) nel modo più semplice, senza dover cambiare in continuazione l'uso del telecomando tra il TV e il decoder.

Conservate il presente libretto nel caso in cui doveste avere necessità di consultarlo in futuro.

**Grazie alla guida on-line che trovate sul sito www.cme.it
è ancor più facile e veloce trovare il codice con cui programmare il telecomando
e scoprirne tutte le potenzialità.**

UTILIZZO TASTI E FUNZIONI

**Le funzioni dei tasti sotto descritti sono disponibili
a patto che lo siano sul vostro apparecchio.**



PREDISPOSIZIONE PER L'USO

Prima di iniziare la programmazione del telecomando leggete attentamente le istruzioni!

INSERIMENTO DELLE BATTERIE

**Prima di utilizzare il telecomando,
inserite le batterie e programmatelo.**

Il telecomando necessita di 2 batterie nuove **AA/LR03**. Inseritele come illustrato:

- Sostituite le batterie se durante l'utilizzo del telecomando l'indicatore luminoso inizia a lampeggiare. Le batterie stanno per esaurirsi.
- Nel caso in cui dovreste riprogrammare il telecomando è utile aver annotato i codici relativi ai vostri apparecchi sull'etichetta adesiva all'interno del coperchio batterie.
- Questo telecomando è dotato di memoria permanente, non perde l'impostazione dei codici né delle funzioni anche se rimane senza batterie.



ATTENZIONE: il telecomando non deve essere esposto a fonti di calore eccessivo

COME PROGRAMMARE IL TELECOMANDO

I tasti **TV - SAT - TER** sono da programmare secondo le vostre esigenze seguendo la procedura di seguito descritta.

**Consultando il sito www.cme.it
è possibile programmare il telecomando nel modo più facile e rapido.**

Avvertenza: programmate un apparecchio per volta!

1. Accendete l'apparecchio da programmare e selezionate un programma.
2. Cercate nell'elenco dei codici la marca dell'apparecchio che volete comandare e annotate il codice corrispondente indicato a lato (es. **PHILIPS 0025**). **Attenzione: se la marca non è presente nella lista, potete eseguire la procedura di programmazione utilizzando il codice sostitutivo 0099.**
3. Premete per 5 secondi il tasto di selezione corrispondente all'apparecchio di cui si vuole cercare il codice.
4. Al rilascio, il tasto selezionato inizia a lampeggiare. Inserite il codice della marca precedentemente identificato (es. 0025). Il tasto di selezione inizia a lampeggiare più velocemente indicando che il telecomando è pronto per la ricerca.
5. Puntate il telecomando verso l'apparecchio. Premete e rilasciate lentamente e più volte il tasto **ON/OFF** fermandovi quando l'apparecchio si spegne.
6. Quando l'apparecchio si spegne premete il tasto **OK** per confermare la scelta. Tre lampeggi indicano che l'operazione di ricerca si è conclusa nel modo giusto.

PHILIPS 0025



VERIFICA

Controllate che anche qualche altro tasto, corrispondente a quello del vostro telecomando originale, funzioni correttamente. Se i comandi agiscono parzialmente o in modo anomalo è molto probabile che il codice trovato non sia quello giusto, ma di un telecomando simile. In questo caso ripetete la procedura di ricerca partendo dal punto 3, inserendo il codice precedentemente usato (es. 0025).

**Per conoscere ed annotare il codice memorizzato tramite la ricerca,
seguite quanto descritto nel paragrafo VISUALIZZAZIONE DEL CODICE IN USO.**

NOTA: L'INDICATORE LUMINOSO SMETTE DI LAMPEGGIARE.

Il telecomando esce dalla programmazione e l'indicatore luminoso smette di lampeggiare:

- se per 14 secondi non si preme nessun tasto
- se si inserisce un codice marca non valido
- se inavvertitamente si preme un tasto diverso da **ON/OFF**
- se la lista dei codici da ricercare è terminata. In questo caso consultate il sito www.cme.it


PROGRAMMAZIONE DEL TELECOMANDO TRAMITE RICERCA GLOBALE

Questa operazione può richiedere alcune decine di minuti e va seguita se non siete riusciti a programmare il telecomando con il metodo descritto in precedenza.

Consultando il sito www.cme.it è possibile programmare il telecomando nel modo più facile e rapido.

Avvertenza: programmate un apparecchio per volta!

1. Accendete l'apparecchio da programmare e selezionate un programma.
2. Premete per 5 secondi il tasto di selezione corrispondente all'apparecchio che volete comandare.
3. Al rilascio, il tasto selezionato inizia a lampeggiare. Inserite il codice **0000**, il tasto di selezione inizia a lampeggiare più velocemente indicando che il telecomando è pronto per la ricerca.
4. Puntate il telecomando verso l'apparecchio. Premete e rilasciate lentamente e più volte il tasto **ON/OFF** fermandovi quando l'apparecchio si spegne.
5. Quando l'apparecchio si spegne premete il tasto **OK** per confermare la scelta. Tre lampeggi indicano che l'operazione di ricerca si è conclusa nel modo giusto.

**VERIFICA**

Controllate che anche qualche altro tasto, corrispondente a quello del vostro telecomando originale, funzioni correttamente. Se i comandi agiscono parzialmente o in modo anomalo è molto probabile che il codice trovato non sia quello giusto, ma di un telecomando simile. In questo caso ripetete la procedura di ricerca partendo dal punto 2.

Per conoscere ed annotare il codice memorizzato tramite la ricerca, seguite quanto descritto nel paragrafo VISUALIZZAZIONE DEL CODICE IN USO.

NOTA: L'INDICATORE LUMINOSO SMETTE DI LAMPEGGIARE.

Il telecomando esce dalla programmazione e l'indicatore luminoso smette di lampeggiare:


- se per 14 secondi non si preme nessun tasto
- se inavvertitamente si preme un tasto diverso da **ON/OFF**
- se la lista dei codici da ricercare è terminata. In questo caso, consultate il sito internet www.cme.it

VISUALIZZAZIONE DEL CODICE IN USO

Per conoscere il codice del vostro telecomando seguite questa procedura:

NOTA: questa operazione non si può interrompere, non è pertanto possibile usare il telecomando fino alla fine delle 4 sequenze di lampeggi.

1. Premete per 5 secondi il tasto di selezione di cui desiderate conoscere il codice.
2. Al rilascio, il tasto selezionato inizia a lampeggiare; **entro 8 secondi**, premete e rilasciate il tasto **1/-**.
3. Dopo una pausa di pochi secondi, l'indicatore luminoso produce 4 serie di lampeggi, intervallati tra loro, corrispondenti al codice che state cercando. Contate il numero di lampeggi, ad ogni serie di lampeggi corrisponde una cifra del codice. **A 10 lampeggi corrisponde lo 0.**
4. Prendete nota del codice così trovato sull'etichetta adesiva all'interno del coperchio batterie per un'eventuale facile e veloce riprogrammazione.



Codice ottenuto = **1306**

INSERIMENTO DEL CODICE

Se consultando la guida on-line trovate il codice esatto dell'apparecchio con cui programmare il telecomando inseritelo come segue:

1. Premete per 5 secondi il tasto di selezione corrispondente all'apparecchio di cui si vuole inserire il codice.
2. Al rilascio, il tasto selezionato inizia a lampeggiare, inserite il codice conosciuto (es: TV 1306).
Tre lampeggi indicano che l'operazione si è conclusa nel modo giusto.



FUNZIONI TV SEMPRE ATTIVE

Sui 4 tasti centrali del telecomando sono disponibili le seguenti funzioni TV: **ON/OFF, VOL-, VOL+ e AV.**

Queste funzioni sono utilizzabili anche se state controllando un apparecchio diverso dal TV. Ciò rende più semplice il controllo del decoder digitale terrestre in abbinamento a un TV in quanto non è più necessario cambiare l'uso del telecomando per intervenire sulle funzioni audio.

AVVERTENZE: in qualche raro caso per l'accensione del TV non è sufficiente la pressione del tasto TV ON/OFF ma è necessario selezionare il tasto tv in alto a sinistra e poi premere un tasto numerico a piacere.

COME ATTIVARE I COMANDI ADDIZIONALI CHE NON COMPAGNANO SULLA TASTIERA

Pur non essendo indicato sulla tastiera, alcuni tasti sono in grado di trasmettere comandi aggiuntivi.

Cercateli sul vostro telecomando premendo i tasti uno ad uno per trovare eventuali altri comandi di vostro interesse. In particolare, le funzioni aggiuntive di uso più frequente quali **NORMALIZZAZIONE, COLORE** e **LUMINOSITÀ** si possono trovare sui seguenti tasti:



Per le funzioni meno utilizzate cercate i comandi aggiuntivi sul sito **www.cme.it**. Consultando la guida on-line oltre a trovare facilmente il codice con cui programmare il vostro telecomando, troverete la corrispondenza tra i comandi aggiuntivi di vostro interesse e i tasti del telecomando.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA

L'apparecchio non risponde e i tasti di selezione TV - SAT - TER non si illuminano quando si preme un tasto.

L'apparecchio non risponde ma i tasti di selezione si illuminano.

I tasti di selezione lampeggiano.

Il telecomando non esegue correttamente tutti i comandi.

La marca del vostro apparecchio non è compresa nella lista dei codici al termine del presente libretto.

SOLUZIONE

Provate qualche altro tasto di uso frequente, se il problema persiste, controllate che le batterie siano inserite correttamente, altrimenti, sostituite le batterie con 2 batterie nuove da 1,5 V tipo **AAA/LR03**.

Accertatevi che le batterie siano nuove e che il telecomando sia puntato verso l'apparecchio senza che ci siano ostacoli di mezzo. Eventualmente reimpostate il codice del telecomando, ripetendo la procedura di programmazione.

Sostituite le batterie, stanno per esaurirsi.

Forse state usando il codice sbagliato. Reimpostate il telecomando ripetendo la procedura di programmazione.

Seguite la procedura di programmazione utilizzando il codice marca sostitutivo 0099. In alternativa, per ricercare il codice dell'apparecchio con cui programmare il vostro telecomando consultate la **guida online** su **www.cme.it**.

INFO-LINE

Se avete domande riguardanti il vostro telecomando:

- *leggete attentamente il presente Libretto Istruzioni che vi consentirà di trovare una risposta alla maggior parte delle vostre domande*
- *consultate il sito Internet **www.cme.it** dove troverete tutte le risposte di cui avete bisogno nel modo più facile e rapido.*

Per ogni evenienza potete scrivere all'assistenza clienti all'indirizzo telecomandi@cme.it oppure chiamare il nostro **CALL CENTER** al numero **02 66012766**. Per facilitare e velocizzare le operazioni di assistenza, è importante che annotiate e ci comunichiate le informazioni essenziali riguardanti i vostri apparecchi utilizzando la seguente tabella:

Modello di Telecomando CME : _____ (vedere sul corpo del telecomando)

Marca apparecchio	Tipo	Modello	Mod. telecomando originale	Codice marca
es: THOMSON	TV	25DU78M	RCT 4000	1007

GARANZIA 2 anni

La garanzia decade se il prodotto viene manomesso o usato impropriamente.

Timbro del rivenditore

Data di acquisto / /



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al dlgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del dlgs. n. 22/1997).

Thank you for choosing a CME remote control.


Thanks to its large database and numerous functions, the **Top Tel 2-200 CME** remote control is ideal for replacing up to 3 remote controls of almost any brand of **TV - SAT** (Satellite) - **TER** (Digital Terrestrial). It is also perfect for controlling a TV and a decoder (digital terrestrial or satellite) in the simplest possible way, without continuously having to switch between the remote controls for the TV and decoder.

Keep this booklet in case you ever need to consult it in the future.

**Thanks to the on-line guide on the site www.cme.it,
it is even faster and easier to find the code needed to programme
the remote control and discover all its potential.**

BUTTON AND FUNCTION USE

**The functions described below are only available
if they are already foreseen by your appliance.**



PREPARATION FOR USE

Read these instructions carefully before programming your remote control!

FITTING THE BATTERIES

Fit the batteries and programme the remote control before using it.

The remote control requires 2 new 1.5V AAA/LR03 alkaline batteries. Insert the batteries as shown:

- Replace the batteries if the indicator light on the remote control starts to flash during use. The batteries are low.
- Make a note of the codes for your appliances on the adhesive label inside the battery cover in case you have to reprogramme your remote control.
- This remote control has a permanent memory and does not lose the programmed codes or functions even when the batteries are removed.



WARNING: do not expose the remote control to sources of excessive heat

HOW TO PROGRAMME THE REMOTE CONTROL

The **TV - SAT - TER** buttons can be programmed according to your requirements, Following the procedure described below.

The quickest and easiest way to programme the remote control is by consulting the website www.cme.it.

Warning: programme one appliance at a time!

1. Switch **ON** the appliance you wish to programme and select a programme.
2. Look for the brand of the appliance you want to programme in the code list and make a note of the corresponding code alongside (e.g. *PHILIPS 0025*). **Notice: if the brand is not on the list, you can perform the programming procedure using the replacement code 0099.**
3. Hold down the selection button for the appliance to be programmed for 5 seconds.
4. When the button is released, it will start to flash. Enter the previously identified brand code (e.g. *0025*). The selection button flashes more quickly, indicating that the remote control is ready for the search.
5. Point the remote control at the appliance. Press and slowly release the **ON/OFF** button several times, stopping when the appliance goes off.
6. When the appliance goes off, press the **OK** button to confirm. Three flashes indicate that the search operation has been completed correctly.

PHILIPS 0025



ADDITIONAL CHECK

Check that some of the other buttons, corresponding to those on your original remote control, work correctly. If the commands function incorrectly or erratically, you have probably entered a code for a similar remote control but not the right one. In this case, repeat the search procedure starting from **point 3**, entering the previously used code (e.g. 0025).

To display and make a note of the code memorized by means of the search, follow the instructions described in the **CURRENT CODE DISPLAY paragraph.**

NOTE: THE INDICATOR LIGHT STOPS FLASHING.

The remote control exits the programming mode and the indicator light stops flashing:

- if no buttons are pressed for 14 seconds
- if an invalid brand code is entered
- if a button other than ON/OFF is accidentally pressed
- if the end of the code search list has been reached. In this case, consult the website www.cme.it


GLOBAL SEARCH REMOTE CONTROL PROGRAMMING

This operation can take up to 20 minutes and should be carried out if you were not successful in programming the remote control by means of the method described above.

The quickest and easiest way to programme the remote control is by consulting the website www.cme.it.

Warning: programme one appliance at a time!

1. Switch ON the appliance you wish to programme and select a programme.
2. Hold down the selection button for the appliance to be programmed for 5 seconds.
3. When the button is released, it will start to flash. Enter the code **0000**; the selection button flashes more quickly to indicate that the remote control is ready for the search.
4. Point the remote control at the appliance. Press and slowly release the **ON/OFF** button several times, **stopping** when the appliance goes off.
5. When the appliance goes off, press the **OK** button to confirm. Three flashes indicate that the search operation has been completed correctly.

**ADDITIONAL CHECK**

Check that some of the other buttons, corresponding to those on your original remote control, work correctly. If the commands function incorrectly or erratically, you have probably entered a code for a similar remote control but not the right one. In this case, repeat the search procedure starting from **point 2**.

To display and make a note of the code memorized by means of the search, follow the instructions described in the CURRENT CODE DISPLAY paragraph.

NOTE: THE INDICATOR LIGHT STOPS FLASHING.

The remote control exits the programming mode and the indicator light stops flashing:


- if no buttons are pressed for 14 seconds
- if a button other than **ON/OFF** is accidentally pressed
- if the end of the code search list has been reached. In this case, consult the website www.cme.it

CURRENT CODE DISPLAY

To find out the code of your remote control, follow this procedure:

NOTE: this operation cannot be interrupted and the remote control therefore cannot be used until the end of the four series of flashes.

1. Press the selection button for which you want to know the code and hold down for 5 seconds.
2. When the button is released it will start to flash; press and release the 1/- button **within 8 seconds**.
3. After a pause of a few seconds, the indicator light produces four series of flashes with a space between them, corresponding to the code you are looking for. Count the number of flashes; each series of flashes corresponds to one figure in the code. **10 flashes correspond to 0**.
4. Write this code on the adhesive label on the inside of the battery cover for quick and easy future reprogramming.



Code obtained = **1306**

ENTERING THE CODE

If, by consulting the on-line guide, you have found the exact code of the appliance with which to programme the remote control, enter it as follows:

1. Press and hold for 5 seconds the selection button for the appliance for which you want to enter the code.
2. When the button is released it will start to flash; enter the code (e.g. TV 1306). **Three flashes indicate** that the operation has been completed correctly.



ALWAYS ACTIVE TV FUNCTIONS

The following TV functions are available on the 4 central buttons of the remote control: **ON/OFF**, **VOL-**, **VOL+** and **AV**. These functions can be used to control appliances other than the TV. This makes controlling the digital terrestrial decoder combined with a TV easier since you no longer need to change the remote control in order to use the audio functions.

WARNINGS: in rare cases, instead of pressing the TV ON/OFF button to turn ON the TV, you may need to select the TV button in the upper left and then press any one of the number buttons.

HOW TO USE THE ADDITIONAL COMMANDS WHICH DO NOT APPEAR ON THE KEYPAD

Although not indicated on the keypad, some buttons can be used for additional commands.

Search for them on your remote control by pressing the buttons one after the other to find any other commands that might be of interest to you.

In particular, the additional functions most frequently used, such as **NORMALIZATION**, **COLOUR** and **BRIGHTNESS**, can be found on the following buttons

Normalization:

Brightness (+): or

Brightness (-): or

Colour (+): or

Colour (-): or

For the functions used less frequently, look for the additional commands on the site www.cme.it. Consult the **on-line guide** not only to easily find the code needed to programme your remote control, but also to help you find which buttons on the remote control correspond to the additional commands.

PROBLEM SOLVING

PROBLEM

The appliance does not respond and the TV - SAT - TER selection buttons do not light up when a button is pressed.

The appliance does not respond but the selection buttons light up.

The selection buttons flash.

The remote control is not carrying out all the commands properly.

The code for your appliance brand is not in the list of codes at the end of this booklet.

SOLUTION

Try some of the other frequently-used buttons. If the problem persists, check that the batteries are fitted correctly. If necessary, replace them with 2 new 1.5 V AAA/LR03 batteries.

Check that the batteries are new and that the remote control is pointing at the appliance without any obstacles in the way. If necessary, reset the remote control code, repeating the programming procedure.

The batteries are low. Change them.

Perhaps you are using an incorrect code. Reset the remote control by repeating the programming procedure.

Perform the programming procedure using the brand replacement code 0099. Alternatively, consult the **on-line guide** at www.cme.it in order to find the appliance code with which to programme your remote control.

INFO-LINE

If you have any queries about your remote control:

- read this Instruction Booklet carefully, which will provide an answer to most of your questions
- consult the website www.cme.it where you can quickly and easily find all the answers you need.

In case of need, you can write to customer assistance at telecomandi@cme.it. Enter the important information regarding your appliances in the table below and have this information ready in order to help us assist you more quickly:

Model of CME remote control: _____ (see body of remote control)

Make of appliance	Type	Model	Mod. original remote control	Brand code
es: THOMSON	TV	25DU78M	RCT 4000	1007

2-year WARRANTY

The warranty ceases to be valid if the product is tampered with or used incorrectly.

Dealer's stamp

Purchase date / /



The symbol of a bin crossed out on the appliance indicates that the product at the end of its life cycle should be disposed of separately from other refuse. The user will, therefore, have to hand over the appliance at the end of its life cycle to a proper recycling centre for electronic and electrotechnical refuse, or give it over to the seller each time a new, similar appliance is purchased. Proper separate refuse collecting for the later initiation of the appliance sent for recycling, treatment and environmentally friendly disposal, contributes to reducing negative effects on the environment and on our health and encourages the recycling of the material used to make it.

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Fernbedienung von CME entschieden haben.

Dank der umfassenden Datenbank und der zahlreichen Funktionen ist die Fernbedienung **Top Tel 2-200 CME** der ideale Ersatz für bis zu 3 Fernbedienungen aller Marken für **TV - SAT** (Satellit) - **TER** (Digitales Terrestrisches Fernsehen). Sie eignet sich außerdem hervorragend zur Steuerung eines Fernsehers und eines Decoders (digitales terrestrisches oder satellitäres Fernsehen) auf einfachste Weise, ohne dass ständig die Fernbedienung zwischen der des Fernsehers und der des Decoders gewechselt werden muss.

Bewahren Sie die vorliegende Gebrauchsanleitung sorgfältig für den künftigen Bedarf auf.

Dank der Online-Hilfe auf unserer Website unter www.cme.it können

Sie den Code zur Programmierung Ihrer Fernbedienung noch einfacher und schneller finden und alle Funktionsmöglichkeiten entdecken.

GEBRAUCH DER TASTEN UND FUNKTIONEN

Die unten beschriebenen Tastenfunktionen sind nur verfügbar, sofern sie an Ihrem Gerät vorgesehen sind.

Tasten zur Auswahl des zu bedienenden Geräts

Zifferntasten

Steuertasten für Videotext

Zur Wahl einer höheren **P+** bzw. niedrigeren **P-** Programmnummer

Tasten zur Änderung der Lautstärke +/-

Funktionen vorwärts/rückwärts für **PVR**

Funktionstasten PVR: RECORD - PAUSE - STOP - PLAY oder Fasttext-Funktionen

Bereich für SET TOP BOX

Zur Auswahl eines an den externen Eingang angeschlossenen Geräts

Ständig aktive Tasten zur Steuerung der Funktionen des Fernsehers:
ON/OFF / VOLUME- / VOLUME+ / AV

MUTE
Abschalten und Wiedereinschalten des Tons

ON/OFF-Taste
zum Ein- und Ausschalten der Geräte

Zum Navigieren innerhalb des **Menüs** oder zum Einstellen von **HELLIGKEIT/FARBKONTRAST**

Zur Bestätigung einer Auswahl

VORBEREITUNG FÜR DEN GEBRAUCH

Lesen Sie vor der Programmierung der Fernbedienung die Anleitung aufmerksam durch!

EINLEGEN DER BATTERIEN

**Bevor Sie die Fernbedienung benutzen,
müssen Sie die Batterien einsetzen und die Programmierung vornehmen.**

Für die Fernbedienung sind 2 neue 1,5V-Batterien vom Typ **AAA/LR03** erforderlich. Sie werden eingesetzt, wie in der Abbildung gezeigt:

- Wechseln Sie die Batterien, wenn die Leuchtanzeige beim Gebrauch der Fernbedienung zu blinken beginnt. Dies weist auf schwache Batterien hin.
- Für den Fall, dass Sie die Fernbedienung neu programmieren müssen, sollten Sie die Codes Ihrer Geräte auf dem Aufkleber innen auf dem Batteriefachdeckel notieren.
- Diese Fernbedienung ist mit einem Permanentspeicher ausgestattet. Die Einstellung der Codes und der Funktionen geht daher nicht verloren, auch wenn das Gerät ohne Batterien bleibt.



ACHTUNG: Die Fernbedienung darf keinen starken Wärmequellen ausgesetzt werden.

PROGRAMMIEREN DER FERNBEDIENUNG


Die Tasten **TV - SAT - TER** können nach individuellem Bedarf programmiert werden. Beachten Sie hierzu das nachfolgend beschriebene Programmierverfahren.

**Besuchen Sie unsere Website unter www.cme.it.
So können Sie die Fernbedienung am schnellsten und einfachsten programmieren..**

*Hinweis: **Programmieren Sie jeweils nur ein Gerät!***

1. Schalten Sie das zu programmierende Gerät ein und wählen Sie ein Programm.
2. Suchen Sie im Code-Verzeichnis die Marke des zu bedienenden Geräts und notieren Sie den entsprechenden Code (z.B. **PHILIPS 0025**). **Achtung: Wenn die Marke nicht in der Liste enthalten ist, können Sie die Fernbedienung mit dem Ersatzcode 0099 programmieren.**
3. Drücken Sie für 5 s die Auswahlaste für das Gerät, nach dessen Code Sie suchen.
4. Beim Loslassen beginnt die Auswahlaste zu blinken. Geben Sie die Codenummer der zuvor ermittelten Marke ein (z.B. 0025). Die Auswahlaste blinkt jetzt schneller, um anzuzeigen, dass die Fernbedienung für die Suche bereit ist.
5. Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät. Drücken und lassen Sie die Taste **ON/OFF** mehrmals langsam los bis das Fernsehgerät ausgeschaltet wird.
6. Betätigen Sie die Taste **OK**, sobald das Gerät ausschaltet, um die Auswahl zu bestätigen. Dreimaliges Blinken zeigt an, dass die Suche korrekt zu Ende geführt wurde.

PHILIPS 0025



KONTROLLE

Kontrollieren Sie auch, ob einige andere Tasten, die denen auf Ihrer Original-Fernbedienung entsprechen, richtig funktionieren. Wird die Funktion nur teilweise oder falsch ausgeführt, ist der gefundene Code wahrscheinlich nicht der richtige, sondern entspricht dem einer ähnlichen Fernbedienung. Wiederholen Sie in diesem Fall die Programmierung ab **Punkt 3** und geben Sie nochmals den zuvor verwendeten Code (z.B. 0025) ein.

Gehen Sie zur Ermittlung und Aufzeichnung des mittels der Suche gespeicherten Codes wie im Abschnitt ANZEIGE DES VERWENDETEN CODES vor.

HINWEIS: DIE LEUCHTANZEIGE HÖRT AUF ZU BLINKEN.

Die Fernbedienung verlässt den Programmiermodus und die Leuchtanzeige hört auf zu blinken:

- wenn für 14 Sekunden keine Taste betätigt wird
- wenn ein ungültiger Marken-Code eingegeben wird
- wenn versehentlich eine andere als die **ON/OFF**-Taste gedrückt wird
- wenn die Liste der zu suchenden Codes zu Ende ist. Besuchen Sie in diesem Fall unsere Website **www.cme.it**

PROGRAMMIEREN DER FERNBEDIENUNG DURCH GLOBALE SUCHE

Dieser Vorgang kann einige Dutzend Minuten erfordern und muss ausgeführt werden, wenn es Ihnen nicht gelungen ist, die Fernbedienung auf die zuvor beschriebene Weise zu programmieren.

Besuchen Sie unsere Website www.cme.it.

So können Sie die Fernbedienung am schnellsten und einfachsten programmieren.

Hinweis: Programmieren Sie jeweils nur ein Gerät!

1. Schalten Sie das zu programmierende Gerät ein und wählen Sie ein Programm.
2. Betätigen Sie die Auswahlstaste für das zu bedienende Gerät für 5 s.
3. Beim Loslassen beginnt die Auswahlstaste zu blinken. Geben Sie den Code **0000** ein. Die Auswahlstaste blinkt jetzt schneller, um anzuzeigen, dass die Fernbedienung für die Suche bereit ist.
4. Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät. Drücken und lassen Sie die Taste **ON/OFF** mehrmals langsam los **bis** das Fernsehgerät ausgeschaltet wird.
5. Betätigen Sie die Taste **OK**, sobald das Gerät ausschaltet, um die Auswahl zu bestätigen. Dreimaliges Blinken zeigt an, dass die Suche korrekt zu Ende geführt wurde.

**KONTROLLE**

Kontrollieren Sie auch, ob einige andere Tasten, die denen auf Ihrer Original-Fernbedienung entsprechen, richtig funktionieren. Wird die Funktion nur teilweise oder falsch ausgeführt, ist der gefundene Code wahrscheinlich nicht der richtige, sondern entspricht dem einer ähnlichen Fernbedienung. Wiederholen Sie in diesem Fall den Suchvorgang ab **Punkt 2**.

Ermitteln und notieren Sie den Code, der dem Gerät entspricht, auf dem soeben die Suche vorgenommen wurde. Befolgen Sie hierzu die Anleitung im Abschnitt NOTIEREN DES PROGRAMMIERTEN CODES.

HINWEIS: DIE LEUCHTANZEIGE HÖRT AUF ZU BLINKEN.

Die Fernbedienung verlässt den Programmiermodus und die Leuchtanzeige hört auf zu blinken:

- wenn für 14 Sekunden keine Taste betätigt wird
- wenn versehentlich eine andere als die **ON/OFF**-Taste gedrückt wird
- wenn die Liste der zu suchenden Codes zu Ende ist. Besuchen Sie in diesem Fall unsere Website unter **www.cme.it**


ANZEIGE DES VERWENDETEN CODES

Sie können den Code Ihrer Fernbedienung wie folgt ermitteln:

HINWEIS: Dieser Vorgang kann nicht unterbrochen werden.

Die Fernbedienung kann daher erst nach Abschluss der 4 Blinklichtfolgen wieder verwendet werden.

1. Betätigen Sie die Auswahl Taste für das Gerät, dessen Code Sie suchen, für 5 s.
2. Beim Loslassen beginnt die Auswahl Taste zu blinken. Betätigen Sie **innerhalb von 8 Sekunden** die Taste 1/-- und lassen Sie sie wieder los.
3. Nach wenigen Sekunden erzeugt die Leuchtanzeige 4 durch kurze Pausen voneinander getrennte Blinklichtfolgen, die dem gesuchten Code entsprechen. Zählen Sie jeweils, wie oft die Anzeige blinkt. Jede Blinklichtfolge entspricht eine Ziffer des Codes. **10 Blinkzeichen entsprechen der Ziffer 0.**
4. Notieren Sie den ermittelten Code auf dem Aufkleber innen auf dem Batteriefachdeckel, damit Sie ihn im Falle einer Neuprogrammierung schnell zur Hand haben.



Ermittelter Code = **1306**

EINGEBEN DES CODES

Falls Sie den **genauen Code** für die Programmierung Ihrer Fernbedienung kennen, gehen Sie zur Eingabe auf folgende Weise vor:

1. Betätigen Sie die Auswahl Taste für das Gerät, für das Sie den Code eingeben möchten, für 5 s.
2. Beim Loslassen beginnt die Auswahl Taste zu blinken. Geben Sie den Code ein (z.B. TV 1100). TV 1306). **Dreimaliges Blinken** zeigt an, dass der Vorgang korrekt zu Ende geführt wurde.



IMMER AKTIVE TV-FUNKTIONEN

Auf den 4 mittleren Tasten der Fernbedienung stehen folgende Funktionen des Fernsehers zur Verfügung: **ON/OFF**, **VOL-**, **VOL+** und **AV**. Diese Funktionen können auch dann verwendet werden, wenn Sie ein anderes Gerät als das TV-Gerät steuern. Dadurch wird die Kontrolle des Decoders für digitales terrestrisches Fernsehen in Kombination mit einem Fernseher vereinfacht, da es nicht mehr notwendig ist, die Fernbedienung zu wechseln, um die Audio-Funktionen zu benutzen.

HINWEIS: In einigen seltenen Fällen genügt zum Einschalten des Fernsehers nicht das Betätigen der ON/OFF-Taste des Fernsehers, sondern es muss die Taste des Fernsehers oben links sowie dann eine beliebige Zifferntaste benutzt werden.

AKTIVIEREN DER NICHT AUF DEM TASTENFELD ANGEZEIGTEN SONDERFUNKTIONEN

Mit einigen Tasten können zusätzliche Befehlssignale erteilt werden, auch wenn diese nicht auf dem Tastenfeld erscheinen.

Sie können auf Ihrer Fernbedienung nach evtl. benötigten Sonderfunktionen suchen, indem Sie die Tasten einzeln ausprobieren. Im Einzelnen können Sie die gebräuchlichsten Zusatzfunktionen wie z.B. **GRUNDEINSTELLUNG**, **FARBKONTRAST** und **HELLIGKEIT** wie folgt finden:



Für die seltener benutzten Funktionen suchen Sie die Sonderfunktionen auf unserer Website unter www.cme.it. Anhand der **Online-Hilfe** finden Sie nicht nur den Code zur Programmierung Ihrer Fernbedienung, sondern auch die Gegenüberstellung zwischen den Sonderfunktionen und den Tasten der Fernbedienung.

BEHEBUNG VON STÖRUNGEN

STÖRUNG

Das Gerät spricht nicht an und die Auswahlstasten TV - SAT - TER leuchten bei Betätigen einer Taste nicht auf.

Das Gerät spricht nicht an, aber die Auswahlstasten leuchten auf.

Die Auswahlstasten blinken.

Die Fernbedienung führt nicht alle Befehle korrekt aus.

Die Marke Ihres Gerätes ist nicht im Code-Verzeichnis aufgeführt.

LÖSUNG

Probieren Sie einige andere, häufig verwendete Tasten aus. Besteht das Prüfen Sie, wenn das Problem weiterhin besteht, ob die Batterien richtig eingesetzt sind. Ersetzen Sie anderenfalls die Batterien durch 2 neue zu 1,5 V des Typs **AAA/LR03**.

Stellen Sie sicher, dass die Batterien neu sind, die Fernbedienung auf das Gerät gerichtet und der Signalweg nicht durch Hindernisse verstellt ist. Wiederholen Sie ggf. zur erneuten Einstellung des Fernbedienungscodes das Programmierverfahren.

Die Batterien sind fast leer und müssen gewechselt werden.

Vielleicht verwenden Sie einen falschen Code. Wiederholen Sie zur erneuten Einstellung der Fernbedienung das Programmierverfahren.

Führen Sie das Programmierverfahren unter Verwendung des Codes für die Ersatz-Marke 0099 aus. Rufen Sie anderenfalls, um den Code zur Programmierung Ihrer Fernbedienung zu suchen, die Online-Hilfe unter **www.cme.it** auf.

INFO-LINE

Falls Sie Fragen zur Ihrer Fernbedienung haben:

- Lesen Sie aufmerksam diese Gebrauchsanleitung durch, in der Sie eine Antwort auf den Großteil Ihrer Fragen finden werden
- Besuchen Sie unsere Website **www.cme.it**, um schnell und einfach Antworten auf alle Ihre Fragen zu finden.

In jedem Fall können Sie sich auch schriftlich über die Adresse **telecomandi@cme.it** an unseren Kundendienst wenden. Zur Erleichterung und Beschleunigung der Kundendienstleistungen ist es wichtig, dass Sie uns die wesentlichen Daten zu Ihren Geräten mit Hilfe der folgenden Tabelle angeben:

Modell der CME Fernbedienung: _____ (siehe auf dem Gehäuse der Fernbedienung)

Marke des Gerätes	Typ	Modell	Modell der Original-Fernbedienung	Marken-Code
es: THOMSON	TV	25DU78M	RCT 4000	1007

2 Jahre GARANTIE

Der Garantieanspruch verfällt bei unerlaubten Eingriffen oder unsachgemäßem Gebrauch des Produktes.

Stempel des Händlers

Kaufdatum / /



Das auf dem Gerät abgebildete Symbol mit der durchkreuzten Mülltonne weist darauf hin, dass das Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von anderen Abfällen gesammelt werden muss. Der Benutzer muss das alte Gerät daher bei entsprechenden Sammelstellen für elektrische und elektronische Geräte abgeben oder beim Kauf eines neuen Geräts mit gleicher Funktion an den Händler zurückgeben. Eine geeignete getrennte Sammlung mit fachgerechtem Recycling, Aufbereitung und umweltgerechter Entsorgung trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden und begünstigt die Wiederverwendung der Rohstoffe, aus denen das Gerät besteht.

Nous vous remercions d'avoir choisi une télécommande CME.

Grâce à sa vaste banque de données et à sa multifonctionnalité, la télécommande **Top Tel 2-200 CME** est l'idéal pour remplacer jusqu'à 3 télécommandes de n'importe quelle marque pour **TV - SAT** (Satellite) - **TER** (Numérique Terrestre). Elle est aussi parfaitement indiquée pour commander un téléviseur et un décodeur (numérique terrestre ou satellitaire) simplement, sans devoir passer continuellement de la télécommande du téléviseur à celle du décodeur.

Conservez le présent manuel pour toute consultation future.

**Grâce au guide en ligne du site www.cme.it,
vous trouverez encore plus facilement et rapidement le code de programmation
de la télécommande et en découvrir tous les potentiels.**

UTILISATION DES TOUCHES ET DES FONCTIONS

**Les fonctions des touches décrites ci-dessous
sont disponibles à condition de l'être aussi sur votre appareil.**

Touches servant à sélectionner
l'appareil que vous souhaitez
commander

Clavier numérique

Touches de contrôle du télétexte

Pour sélectionner le programme
suivant **P+** ou précédent **P-**

Pour contrôler
le volume du son +/-

Fonctions avant/arrière pour **PVR**

Touches de fonction PVR :
**ENREGISTRER - PAUSE ARRÊT -
LECTURE** ou bien fonctions fastext

Zone spéciale pour SET TOP BOX

Pour sélectionner un terminal
d'entrée extérieur

Les touches de commande
des fonctions TV sont toujours actives :
ON/OFF / VOLUME- / VOLUME+ / AV

MUTE
coupe et rétablit le son

ON/OFF
pour allumer
et éteindre les appareils

Pour se déplacer à l'intérieur
du **MENU** ou pour le contrôle
LUMINOSITÉ/COULEUR

Pour confirmer un choix

DISPOSITION POUR L'UTILISATION

Avant de commencer à programmer la télécommande, veuillez lire attentivement les instructions !

INSERTION DES PILES

**Avant d'utiliser la télécommande,
introduisez les piles et programmez-la.**

La télécommande nécessite 2 nouvelles piles **AAA/LR03** de 1,5 V. Introduisez-le comme il est illustré :

- Remplacez les piles si le voyant lumineux commence à clignoter pendant l'utilisation de la télécommande. Les piles sont sur le point de s'épuiser.
- En prévision d'une reprogrammation de votre télécommande, il est pratique de noter les codes relatifs à vos appareils sur l'étiquette autocollante située à l'intérieur du couvercle du logement des piles.
- Cette télécommande possède une mémoire permanente : elle conserve la sélection de tous les codes, même sans piles.



ATTENTION : la télécommande ne doit pas être exposée à une source de chaleur excessive.

COMMENT PROGRAMMER LA TÉLÉCOMMANDE


Les touches **TV – SAT – TER** doivent être programmées selon vos besoins en suivant la procédure décrite ci-après.

Consultez notre site www.cme.it pour pouvoir programmer rapidement et facilement la télécommande..

Avertissement : programmez un seul appareil à la fois !

1. Allumez l'appareil à programmer et sélectionnez un programme.
2. Recherchez dans la liste des codes la marque de l'appareil à commander et inscrivez le code correspondant indiqué à côté (ex. **PHILIPS 0025**). **Attention : si la marque recherchée ne figure pas dans la liste, vous pouvez exécuter la procédure de programmation en utilisant le code de substitution 0099.**
3. Appuyez 5 secondes sur la touche de sélection correspondant à l'appareil dont vous recherchez le code.
4. Après son relâchement, la touche sélectionnée commence à clignoter. Entrez le code de la marque préalablement identifié (par exemple, 0025). La touche de sélection commence à clignoter plus rapidement, signalant que la télécommande est prête pour la recherche.
5. Pointez la télécommande en direction de l'appareil. Appuyez et relâchez lentement la touche **ON/OFF** à plusieurs reprises **en vous arrêtant** lorsque l'appareil s'éteint.
6. Lorsque l'appareil s'éteint, appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix. Trois clignotements indiquent que la recherche a abouti.

PHILIPS 0025



CONTRÔLE

Contrôlez que d'autres touches correspondant à celle de votre télécommande originale fonctionnent correctement. Si les commandes agissent partiellement ou de façon anormale, il est très probable que le code trouvé ne soit pas correct, mais d'une télécommande similaire. Dans ce cas, effectuez de nouveau la procédure de recherche à partir du **point 3**, en entrant le code utilisé précédemment (par exemple, 0025).

**Pour connaître et noter le code mémorisé lors de la recherche,
suivez les consignes fournies au paragraphe AFFICHAGE DU CODE UTILISÉ.**

REMARQUE : LE VOYANT LUMINEUX CESSE DE CLIGNOTER.

La télécommande quitte le mode de programmation et le voyant lumineux cesse de clignoter :

- si l'on n'appuie sur aucune touche pendant 14 secondes
- si le code d'une marque invalide est introduit
- si on appuie involontairement sur une touche différente de **ON/OFF**
- si la liste des codes à rechercher est terminée. Dans ce cas, consultez notre site internet www.cme.it

PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE PAR L'INTERMÉDIAIRE D'UNE RECHERCHE GLOBALE

Cette opération peut durer quelques dizaines de minutes et doit être effectuée si l'il est impossible de programmer la télécommande selon la méthode décrite précédemment.

Consultez notre site www.cme.it pour pouvoir programmer rapidement et facilement la télécommande.

Avertissement : programmez un seul appareil à la fois !

1. Allumez l'appareil à programmer et sélectionnez un programme.
2. Appuyez pendant 5 secondes sur la touche de sélection correspondant à l'appareil à commander.
3. Après son relâchement, la touche sélectionnée commence à clignoter. Entrez le code **0000**, la touche de sélection commence à clignoter plus rapidement pour signaler que la télécommande est prête pour la recherche.
4. Pointez la télécommande en direction de l'appareil. Appuyez et relâchez lentement la touche **ON/OFF** à plusieurs reprises **en vous arrêtant** lorsque l'appareil s'éteint.
5. Lorsque l'appareil s'éteint, appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix. Trois clignotements indiquent que la recherche a abouti.

**CONTRÔLE**

Contrôlez que d'autres touches correspondant à celle de votre télécommande originale fonctionnent correctement. Si les commandes agissent partiellement ou de façon anormale, il est très probable que le code trouvé ne soit pas correct, mais d'une télécommande similaire. Dans ce cas, reprenez la procédure de recherche à partir du **point 2**.

Pour connaître et noter le code mémorisé lors de la recherche, suivez les consignes fournies au paragraphe AFFICHAGE DU CODE UTILISÉ.

REMARQUE : LE VOYANT LUMINEUX CESSE DE CLIGNOTER.

La télécommande quitte le mode de programmation et le voyant lumineux cesse de clignoter :


- si l'on n'appuie sur aucune touche pendant 14 secondes
- si on appuie involontairement sur une touche différente de **ON/OFF**
- si la liste des codes à rechercher est terminée. Dans ce cas, consultez notre site internet www.cme.it

AFFICHAGE DU CODE UTILISÉ

Pour connaître le code de votre télécommande, suivez la procédure décrite ci-après :

REMARQUE : cette opération ne peut pas être interrompue ; par conséquent, il est impossible d'utiliser la télécommande tant que les 4 séries de clignotements ne sont pas terminées.

1. Appuyez pendant 5 secondes sur la touche de sélection dont vous souhaitez connaître le code.
2. A son relâchement, la touche sélectionnée commence à clignoter ; appuyez et relâchez la touche **1/--** dans les **8 secondes**.
3. Après une pause de quelques secondes, le voyant lumineux émet 4 séries de clignotements espacés les uns des autres et correspondant au code que vous recherchez. Comptez le nombre de clignotements ; à chaque série de clignotements correspond un chiffre du code. **0 correspond à 10 clignotements.**
4. Notez le code ainsi trouvé sur l'étiquette autocollante située à l'intérieur du couvercle du logement des piles, pour pouvoir effectuer facilement et rapidement une éventuelle reprogrammation.



Code obtenu = **1306**

INTRODUCTION DU CODE

Si, en consultant le guide en ligne, vous trouvez le code exact de l'appareil sur lequel programmer la télécommande, introduisez-le comme suit :

1. Appuyez pendant 5 secondes sur la touche de sélection correspondant à l'appareil dont on souhaite introduire le code.
2. A son relâchement, la touche sélectionnée commence à clignoter ; entrez le code connu (ex : TV 1306). **Trois clignotements** indiquent que l'opération s'est conclue correctement.



FONCTIONS TV TOUJOURS ACTIVES

Les 4 touches centrales de la télécommande offrent les fonctions TV suivantes : **ON/OFF, VOL-, VOL+ et AV.**


Il est possible d'utiliser ces fonctions même si vous êtes en train de contrôler un autre appareil que le téléviseur. Ceci simplifie la commande du décodeur numérique terrestre associé à un téléviseur étant donné qu'il n'est plus nécessaire de changer de télécommande pour intervenir sur les fonctions audio.

AVERTISSEMENTS : dans de rares cas, pour allumer le téléviseur, il ne suffit pas d'appuyer sur la touche TV ON/OFF mais il est faut d'abord sélectionner la touche tv en haut à gauche puis appuyer sur une touche numérique quelconque.

COMMENT ACTIVER LES COMMANDES SUPPLEMENTAIRES N'APPARAISSANT PAS SUR LE CLAVIER

Bien que cela ne soit pas indiqué sur le clavier, certaines touches sont en mesure de transmettre des commandes supplémentaires.

Cherchez-les sur votre télécommande en appuyant tour à tour sur les touches pour trouver les autres commandes qui vous intéressent. En particulier, les fonctions supplémentaires les plus souvent utilisées telles que **NORMALISATION, COULEUR** et **LUMINOSITE** peuvent se trouver sur les touches suivantes :



Pour les fonctions utilisées plus rarement, cherchez les commandes supplémentaires sur notre site www.cme.it. Le **guide en ligne** vous permettra de trouver facilement le code de programmation de votre télécommande et la correspondance entre les commandes supplémentaires qui vous intéressent et les touches de la télécommande.

RESOUDRE LES PROBLEMES

PROBLÈME

L'appareil ne répond pas et les touches de sélection TV - SAT - TER ne s'éclairent pas lorsque vous appuyez sur une touche.

L'appareil ne répond pas mais les touches de sélection s'illuminent.

Les touches de sélection clignotent.

La télécommande n'exécute pas correctement toutes les commandes.

La marque de votre appareil ne figure pas dans la liste des marques à la fin du livret.

SOLUTION

Essayez une autre touche utilisée fréquemment ; si le problème persiste, assurez-vous que les piles sont bien insérées, sinon remplacez-les par 2 piles neuves de 1,5 V du type **AAA/LR03**.

Assurez-vous que les piles sont neuves et que la télécommande est bien pointée en direction de l'appareil, sans obstacles. Reprogrammez éventuellement le code de la télécommande en répétant la procédure de programmation.

Remplacez les piles qui sont sur le point de s'épuiser.

Vous utilisez peut-être un code incorrect. Reprogrammez la télécommande en répétant la procédure de programmation.

Suivez la procédure de programmation en utilisant le code marque de substitution 0099, ou bien, pour rechercher le code de l'appareil sur lequel programmer votre télécommande, consultez le **guide en ligne** sur **www.cme.it**.

INFO-LINE

Si vous avez des questions sur votre télécommande :

- lisez attentivement ce Livret Instructions qui vous permettra de trouver une réponse à la plupart de vos questions
- consultez le guide en ligne sur **www.cme.it** où vous trouverez rapidement et facilement toutes les réponses à vos questions.

Pour tout problème, vous pouvez écrire au service d'assistance clients à l'adresse **telecomandi@cme.it**. Pour faciliter et accélérer les opérations d'assistance, il est important que vous notiez et que vous nous communiquiez les informations essentielles concernant vos appareils en utilisant le tableau suivant :

Modèle de Télécommande CME : _____ (voir sur le boîtier de la télécommande)

Marque de l'appareil	Type	Modèle	Mod. télécommande originale	Code marque
es: THOMSON	TV	25DU78M	RCT 4000	1007

GARANTIE 2 ans

La garantie tombe en cas d'altération ou d'utilisation impropre du produit.

Cachet du revendeur

Date d'achat / /



Le symbole de la poubelle barrée appliqué sur l'appareil indique que le produit doit être éliminé séparément des autres déchets en fin de vie utile. L'utilisateur sera par conséquent tenu de remettre l'appareil en fin de vie utile à des centres de collecte sélective des déchets électroniques et électrotechniques ou au revendeur lors de l'achat d'un nouvel appareil similaire, à raison d'un contre un. La collecte sélective pour le recyclage, le traitement et l'élimination écologique de l'appareil mis au rebut contribue à éviter tout impact nocif sur l'environnement et la santé et favorise le recyclage des matériaux composant l'appareil.

Gracias por haber elegido un mando a distancia CME.


El mando a distancia **Top Tel 2-200 CME**, gracias a su amplia base de datos y multifuncionalidades es ideal para sustituir hasta 3 mandos a distancia de cualquier marca para **TV – SAT (Satélite) - TER (Digital Terrestre)**. Éste es, además, perfecto para controlar un TV y un decodificador (digital terrestre o satelital) en el modo más simple, sin cambiar continuamente el uso del mando a distancia entre el TV y el decodificador.

Guarde el presente manual para consultas futuras.

**Gracias a la guía en línea disponible en el sitio internet www.cme.it,
es aún más fácil y rápido encontrar el código para programar el mando a distancia
y descubrir todas las potencialidades que ofrece.**

USO DE LAS TECLAS Y FUNCIONES

**Las funciones de las teclas descritas a continuación
sólo están disponibles si están previstas en su aparato.**



PREPARACIÓN PARA EL USO

Antes de empezar a programar el mando a distancia le recomendamos leer con atención las instrucciones.

INTRODUCCIÓN DE LAS PILAS

Antes de utilizar el mando a distancia es necesario introducir las pilas y programarlo.

El mando a distancia necesita 2 pilas nuevas del tipo **AAA/LR03** de 1,5V. Introdúzcalas como se ilustra:

- Cambie las pilas si durante el uso del mando a distancia el indicador luminoso empieza a parpadear. Significa que las pilas están a punto de agotarse.
- Si tiene que volver a programar el mando a distancia, le resultará útil haber tomado nota de los códigos correspondientes a sus aparatos en la etiqueta adhesiva presente dentro de la tapa del compartimiento de las pilas.
- Este mando a distancia está provisto de una memoria permanente, por tanto no pierde la configuración de los códigos y de las funciones ni siquiera si se queda sin pilas.



ATENCIÓN: el mando a distancia no debe exponerse a fuentes de calor excesivo

CÓMO SE PROGRAMA EL MANDO A DISTANCIA


Las teclas **TV - SAT - TER** se deben programar según las exigencias del usuario, siguiendo el procedimiento que se describe a continuación.

Consultando nuestro sitio internet www.cme.it es posible programar el mando a distancia de la forma más sencilla y rápida.

Advertencia: ¡ programe un aparato a la vez!

1. Encienda el aparato que desea programar y seleccione un programa.
2. Busque en el manual de los códigos la marca del aparato que desea controlar y tome nota del código correspondiente indicado al lado (ej. **PHILIPS 0025**). **Atención: Si la marca no está presente en la lista, realice el procedimiento de programación utilizando el código sustitutivo 0099.**
3. Presione durante 5 segundos la tecla de selección correspondiente al aparato cuyo código desea buscar.
4. Al soltarla, la tecla seleccionada empieza a parpadear. Introduzca el código de la marca anteriormente identificado (ej. 0025). La tecla de selección empieza a parpadear más rápidamente indicando que el mando a distancia está listo para empezar la búsqueda.
5. Apunte el mando a distancia hacia el aparato. Presione y suelte despacio y varias veces la tecla **ON/OFF deteniéndose** cuando el aparato se apague.
6. Cuando el aparato se apague, presione la tecla **OK** para confirmar la selección. Tres parpadeos indican que la operación de búsqueda ha llegado a buen fin.

PHILIPS 0025



COMPROBACIÓN

Compruebe que el mando a distancia funcione correctamente presionando también alguna otra tecla correspondiente a la del mando a distancia original. Si los mandos funcionan parcialmente o de manera anómala, es muy probable que el código identificado no sea correcto y que corresponda a otro mando a distancia parecido. En este caso, repita el procedimiento de búsqueda a partir del **punto 3**, introduciendo el código utilizado con anterioridad (ej. 0025)

Para conocer y tomar nota del código memorizado mediante la búsqueda, siga las instrucciones del párrafo VISUALIZACIÓN DEL CÓDIGO UTILIZADO.

NOTA: EL INDICADOR LUMINOSO DEJA DE PARPADEAR.

El mando a distancia sale del modo de programación y el indicador luminoso deja de parpadear:

- si no se presiona ninguna tecla durante 14 segundos
- si se introduce un código de marca no válido
- si se presiona sin querer una tecla que no sea **ON/OFF**
- si la lista de los códigos para la búsqueda se ha terminado. En este caso, consulte nuestro sitio internet www.cme.it.


PROGRAMACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA MEDIANTE BÚSQUEDA GLOBAL

Esta operación puede tardar algunas decenas de minutos y hay que efectuarla si no se ha conseguido programar el mando a distancia siguiendo el procedimiento descrito arriba.

Consultando nuestro sitio internet www.cme.it es posible programar el mando a distancia de la forma más sencilla y rápida.

Advertencia: ¡ programe un aparato a la vez!

1. Encienda el aparato que desea programar y seleccione un programa.
2. Presione durante 5 segundos la tecla de selección correspondiente al aparato que desea controlar.
3. Al soltarla, la tecla seleccionada empieza a parpadear. Introduzca el código **0000**, la tecla de selección empieza a parpadear más rápidamente indicando que el mando a distancia está listo para empezar la búsqueda.
4. Apunte el mando a distancia hacia el aparato. Presione y suelte despacio y varias veces la tecla **ON/OFF deteniéndose** cuando el aparato se apague.
5. Cuando el aparato se apague, presione la tecla **OK** para confirmar la selección. Tres parpadeos indican que la operación de búsqueda ha llegado a buen fin

**COMPROBACIÓN**

Compruebe que el mando a distancia funcione correctamente presionando también alguna otra tecla correspondiente a la del mando a distancia original. Si los mandos funcionan parcialmente o de manera anómala, es muy probable que el código identificado no sea correcto y que corresponda a otro mando a distancia parecido. En este caso repita el procedimiento de búsqueda a partir del **punto 2**.

Para conocer y tomar nota del código memorizado mediante la búsqueda, siga las instrucciones del párrafo **VISUALIZACIÓN DEL CÓDIGO UTILIZADO.**

NOTA: EL INDICADOR LUMINOSO DEJA DE PARPADEAR.

Il telecomando esce dalla programmazione e l'indicatore luminoso smette di lampeggiare:



- si no se presiona ninguna tecla durante 14 segundos
- si se presiona sin querer una tecla que no sea **ON/OFF**
- si la lista de los códigos para la búsqueda se ha terminado. En este caso, consulte nuestro sitio internet www.cme.it

VISUALIZACIÓN DEL CÓDIGO UTILIZADO

Para conocer el código de su mando a distancia siga el procedimiento descrito a continuación:

NOTA: esta operación no se puede interrumpir, por tanto no se puede utilizar el mando a distancia antes de que se terminen las 4 secuencias de parpadeos.

1. Presione durante 5 segundos la tecla de selección cuyo código desea conocer.
2. Al soltarla, la tecla seleccionada empieza a parpadear; presione y suelte dentro de **8 segundos la tecla 1/-**.
3. Al cabo de una pausa de pocos segundos, el indicador luminoso produce 4 secuencias de parpadeos, separados entre sí, correspondientes al código que está buscando. Cuente el número de parpadeos: a cada serie de parpadeos corresponde un dígito del código. **A 10 parpadeos corresponde el 0.**
4. Tome nota del código en la etiqueta adhesiva dentro de la tapa del compartimiento de las pilas para volver a efectuar la programación de manera fácil y rápida, cuando fuera necesario.




Código obtenido = 1306

INTRODUCCIÓN DEL CÓDIGO

Si, al consultar la guía en línea, se halla el código exacto del aparato para programar el mando a distancia, introdúzcalo según se describe a continuación:

1. Presione durante 5 segundos la tecla de selección correspondiente al aparato cuyo código desea introducir.
2. Al soltarla, la tecla seleccionada empieza a parpadear; introduzca el código conocido (ej: TV 1306). **Tres parpadeos** indican que la operación ha llegado a buen fin.



FUNCIONES TV SIEMPRE ACTIVAS

En las 4 teclas centrales del mando a distancia están disponibles las siguientes funciones TV: **ON/OFF / VOL- / VOL+ y AV**. Estas funciones pueden utilizarse aunque se esté controlando un aparato que no sea el TV. Esto facilita el control del decodificador digital terrestre en conjunción con un TV puesto que no es más necesario cambiar el uso del mando a distancia para intervenir en las funciones audio.

Advertencias: en cualquier caso raro para el encendido del TV no basta la presión de la tecla TV ON / OFF sino que es necesario seleccionar la tecla TV de arriba a la izquierda y después presionar una tecla numérica cualquiera.

CÓMO ACTIVAR LOS MANDOS ADICIONALES QUE NO ESTÁN PRESENTES EN EL TECLADO

Pese a que no se indica en el teclado, algunas teclas pueden transmitir mandos adicionales.

Búsquelos en su mando a distancia presionando las teclas de una en una para encontrar otros mandos de su interés. Señaladamente, las funciones adicionales más utilizadas como **NORMALIZACIÓN, COLOR y BRILLO** se pueden encontrar en las siguientes teclas:



Para las funciones menos utilizadas busque los comandos adicionales en el sitio internet www.cme.it. Gracias a la guía en línea no sólo encontrará con facilidad el código para programar su mando a distancia, sino también la correspondencia entre los comandos adicionales de su interés y las teclas del mando a distancia.

GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE AVERÍAS

PROBLEMA

El aparato no responde y las teclas de selección TV – SAT – TER no se iluminan al presionar una tecla.

El aparato no responde pero las teclas de selección se iluminan.

Las teclas de selección parpadean.

El mando a distancia no ejecuta correctamente todos los mandos.

La marca de su aparato no está incluida en la lista de los códigos al final de este manual.

SOLUCIÓN

Intente presionar alguna otra tecla de uso frecuente, si el problema persiste, compruebe que las pilas están instaladas correctamente; o bien sustituya las pilas por 2 pilas nuevas de 1,5 V tipo **AAA/LR03**.

Asegúrese de que las pilas sean nuevas, que el mando a distancia esté dirigido hacia el aparato y que no haya obstáculos de por medio. Si fuera necesario, vuelva a introducir el código del mando a distancia repitiendo el procedimiento de programación.

Cambie las pilas porque están a punto de agotarse.

Puede que esté utilizando un código incorrecto. Vuelva a introducir el código del mando a distancia repitiendo el procedimiento de programación.

Lleve a cabo el procedimiento de programación utilizando el código de marca sustitutivo 0099. En alternativa, para buscar el código del aparato necesario para programar su mando a distancia, consulte la guía en línea en el sitio internet **www.cme.it**.

INFO-LINE

Si tiene alguna pregunta sobre su mando a distancia:

- Lea con atención este Manual de instrucciones que le permitirá encontrar una respuesta a la mayoría de sus dudas
- consulte nuestro sitio internet **www.cme.it** donde encontrará rápida y fácilmente todas las respuestas que necesita.

En caso de problemas, puede escribir a la asistencia clientes a la dirección **telecomandi@cme.it**.

Para facilitar y agilizar las operaciones de asistencia, es importante que anote y nos comunique las informaciones esenciales relativas a sus aparatos utilizando la siguiente tabla:

Modelo de Mando a distancia CME: _____ (ver en el cuerpo del mando a distancia)

Marca del aparato	Tipo	Modelo	Mod. mando a distancia original	Código marca
es: THOMSON	TV	25DU78M	RCT 4000	1007

GARANTÍA 2 años

La garantía pierde su validez si el producto es manipulado o usado de modo impropio.

Sello del revendedor

Fecha de compra / /



El símbolo del contenedor de la basura tachado presente en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, debe eliminarse por separado de otros residuos. Por tanto, el usuario deberá entregar el aparato del que desee deshacerse a un centro de recogida diferenciada de residuos electrónicos y electrotécnicos, o bien entregarlo al vendedor cuando compre un aparato nuevo de tipo equivalente, pudiendo entregar un aparato viejo por cada aparato nuevo que compre. Una adecuada recogida diferenciada para el posterior envío del aparato eliminado a un centro de reciclaje, tratamiento y desguace ambiental compatible contribuye a evitar posibles repercusiones negativas en el medio ambiente y en la salud, además de favorecer la reutilización de los materiales de los que está hecho el aparato.

Σας ευχαριστούμε που διαλέξατε ένα τηλεχειριστήριο CME.

Το τηλεχειριστήριο **Top Tel2-200 CME**, χάρη στη μεγάλη βάση δεδομένων του και στην πολυλειτουργικότητά του είναι ιδανικό για να αντικαταστήσει μέχρι και 3 τηλεχειριστήρια σχεδόν οποιασδήποτε μάρκας για **TV - SAT** (Δορυφόρο) - **TER** (Ψηφιακό Επίγειο). Αυτό είναι επίσης άριστο για να ελέγξετε την τηλεόραση και τον αποκωδικοποιητή (ψηφιακό επίγειο ή δορυφορικό) με απλό τρόπο, χωρίς να πρέπει να αλλάζετε συνέχεια τη χρήση του τηλεχειριστηρίου ανάμεσα στην τηλεόραση και τον αποκωδικοποιητή.

Φυλάξτε το παρόν βιβλίο για την περίπτωση που θα χρειαστεί να το συμβουλευτείτε στο μέλλον.
Χάρη στον **online οδηγό** που θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.cme.it θα είναι ακόμη πιο εύκολα και γρήγορα να βρείτε τον κωδικό με τον οποίο θα προγραμματίσετε το τηλεχειριστήριο και θα ανακαλύψετε όλες τις δυνατότητες που προσφέρει.

ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Οι λειτουργίες των πλήκτρων που περιγράφονται παρακάτω διατίθενται εφόσον υπάρχουν στη συσκευή σας.

Πλήκτρα για επιλογή της συσκευής που θέλετε να ελέγξετε

Αριθμητικό πληκτρολόγιο

Πλήκτρα ελέγχου του τελετέξτ

Για να επιλέξετε το διαδοχικό πρόγραμμα, πατήστε **P+** ή για το προηγούμενο **P-**

Για τον έλεγχο της έντασης του ήχου **+/-**

Λειτουργίες μπροστά/πίσω για **PVR**

Πλήκτρα λειτουργίας PVR: **RECORD - ΠΑΥΣΗ - STOP - PLAY** ή λειτουργίες **fastext**

Ειδική περιοχή για **SET TOP BOX**

Για την επιλογή ενός τερματικού με εξωτερική είσοδο

Πλήκτρα ελέγχου των λειτουργιών τηλεόρασης πάντα ενεργά:
ON/OFF / VOLUME- / VOLUME+ / AV

Το **MUTE** (ΣΙΓΑΣΗ) διακόπτει κι επαναφέρει τον ήχο

ON/OFF για να ανοίξετε ή να κλείσετε την τηλεόραση

Για να κινηθείτε μέσα στο **MENOU** ή για τον έλεγχο **ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ/ΧΡΩΜΑΤΟΣ**

Για επιβεβαίωση μιας επιλογής

ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν αρχίσετε τον προγραμματισμό του τηλεχειριστηρίου, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες!

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Πριν να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, βάψετε τις μπαταρίες και το προγραμματίζετε.

Το τηλεχειριστήριο χρειάζεται 2 καινούριες αλκαλικές μπαταρίες **AAA/LR03** των 1.5V. Εισάγετε τις όπως απεικονίζεται:

- Αλλάξτε τις μπαταρίες εάν κατά τη χρήση του τηλεχειριστηρίου ο φωτεινός δείκτης αρχίσει να αναβοσβήνει. Οι μπαταρίες κοντεύουν να αδειάσουν.
- Σε περίπτωση που πρέπει να προγραμματίσετε ξανά το τηλεχειριστήριο είναι χρήσιμο να έχετε σημειώσει τους σχετικούς κωδικούς των συσκευών σας επάνω στην αυτοκόλλητη ετικέτα που βρίσκεται στο εσωτερικό του καπακιού μπαταριών.
- Αυτό το τηλεχειριστήριο έχει εξοπλιστεί με μόνιμη μνήμη, δεν χάνει την καταχώριση των κωδικών ούτε των λειτουργιών ακόμα κι αν μείνει χωρίς μπαταρίες.



ΠΡΟΣΟΧΗ: μην εκθέτετε το τηλεχειριστήριο σε πηγές υπερβολικής θερμότητας

ΠΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ


Τα πλήκτρα **TV - SAT - TER** χρησιμεύουν για να προγραμματίσετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται παρακάτω.

Αφού συμβουλευτείτε τον ιστότοπο www.cme.it μπορείτε να προγραμματίσετε το τηλεχειριστήριο ευκολότερα και γρηγορότερα.

Προειδοποίηση: προγραμματίστε μία συσκευή τη φορά!

1. Ανάψτε τη συσκευή για προγραμματισμό κι επιλέξτε ένα πρόγραμμα.
2. Ψάξτε μέσα στη λίστα κωδικών τη μάρκα της συσκευής που θέλετε να ελέγξετε και σημειώστε τον αντίστοιχο κωδικό που εμφανίζεται στο πλάι (π.χ. **PHILIPS 0025**). **Προσοχή: αν η μάρκα που ψάχνετε δεν υπάρχει στη λίστα, μπορείτε να συνεχίσετε τη διαδικασία προγραμματισμού χρησιμοποιώντας τον κωδικό αντικατάστασης 0099.**
3. Πατήστε για 5 δευτερόλεπτα τον αντίστοιχο πλήκτρο επιλογής στη συσκευή για την οποία θέλετε να βρείτε κωδικό.
4. Με την απελευθέρωση, το επιλεγμένο πλήκτρο αρχίζει να αναβοσβήνει. Εισάγετε τον κωδικό της μάρκας που πριν αναγνωρίσατε (π.χ. 0025). Το πλήκτρο επιλογής αρχίζει να αναβοσβήνει πιο γρήγορα υποδεικνύοντας πως το τηλεχειριστήριο είναι έτοιμο για την αναζήτηση.
5. Τείνετε το τηλεχειριστήριο προς τη συσκευή. Πατήστε και αφήστε αργά και πολλές φορές το πλήκτρο **ON/OFF σταματώντας** όταν η συσκευή σβήσει.
6. Όταν η συσκευή σβήνει πατήστε το πλήκτρο **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Τρεις λάμπες δείχνουν ότι η λειτουργία έρευνας ολοκληρώθηκε με το σωστό τρόπο

PHILIPS 0025



ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Ελέγξτε εάν και κάποιο άλλο πλήκτρο, αντίστοιχο με αυτό του γνήσιου τηλεχειριστηρίου σας, λειτουργεί σωστά. Εάν οι εντολές δρουν μερικώς ή με ανώμαλο τρόπο είναι πολύ πιθανό ο κωδικός που βρέθηκε να μην είναι ο σωστός, αλλά ενός παρόμοιου τηλεχειριστηρίου. Σ' αυτήν την περίπτωση επαναλαμβάνετε τη διαδικασία αναζήτησης ξεκινώντας από το **σημείο 3**, εισάγοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως (π.χ. 0025).

Για να μάθετε και να σημειώσετε τον αποθηκευμένο κωδικό μέσω της έρευνας, ακολουθήστε όσα περιγράφηκαν στην παράγραφο ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΗΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ.

Το τηλεχειριστήριο βγαίνει από τον προγραμματισμό και ο φωτεινός δείκτης σταματά να αναβοσβήνει:

- εάν για 14 δευτερόλεπτα δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο
- αν μπει ένας άκυρος κωδικός μάρκας
- αν απροειδοποίητα πατηθεί ένα πλήκτρο διαφορετικό από το **ON/OFF**
- εάν η λίστα των κωδικών προς αναζήτηση έχει λήξει. Σ' αυτήν την περίπτωση, συμβουλευτείτε τον ιστότοπο www.cme.it


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΩ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρειαστεί γύρω στα δέκα λεπτά και ακολουθείται αν δεν καταφέρετε να προγραμματίσετε το τηλεχειριστήριο με τη μέθοδο που περιγράφηκε προηγουμένως.

Αφού συμβουλευτείτε τον ιστότοπο www.cme.it μπορείτε να προγραμματίσετε το τηλεχειριστήριο ευκολότερα και γρηγορότερα.

Προειδοποίηση: προγραμματίστε μία συσκευή τη φορά!

1. Ανάψτε τη συσκευή για προγραμματισμό κι επιλέξτε ένα πρόγραμμα.
2. Πατήστε για 5 δευτερόλεπτα το αντίστοιχο πλήκτρο επιλογής στη συσκευή που θέλετε να ελέγξετε.
3. Με την απελευθέρωση, το επιλεγμένο πλήκτρο αρχίζει να αναβοσβήνει. Εισάγετε τον κωδικό **0000**, το πλήκτρο επιλογής αρχίζει να αναβοσβήνει πιο γρήγορα υποδεικνύοντας πως το τηλεχειριστήριο είναι έτοιμο για την αναζήτηση.
4. Τείνετε το τηλεχειριστήριο προς τη συσκευή. Πατήστε και αφήστε αργά και πολλές φορές το πλήκτρο **ON/OFF σταματώντας** όταν η συσκευή σβήσει.
5. Όταν η συσκευή σβήνει πατήστε το πλήκτρο **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Τρεις λάμπες δείχνουν ότι η λειτουργία έρευνας ολοκληρώθηκε με το σωστό τρόπο.

**ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ**

Ελέγξτε εάν και κάποιο άλλο πλήκτρο, αντίστοιχο με αυτό του γνήσιου τηλεχειριστηρίου σας, λειτουργεί σωστά. Εάν οι εντολές δρουν μερικώς ή με ανώμαλο τρόπο είναι πολύ πιθανό ο κωδικός που βρέθηκε να μην είναι ο σωστός, αλλά ενός παρόμοιου τηλεχειριστηρίου. Σ' αυτήν την περίπτωση επαναλαμβάνετε τη διαδικασία αναζήτησης ξεκινώντας από το **σημείο 2**.

Για να μάθετε και να σημειώσετε τον αποθηκευμένο κωδικό μέσω της έρευνας, ακολουθήστε όσα περιγράφηκαν στην παράγραφο ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΗΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ.

Το τηλεχειριστήριο βγαίνει από τον προγραμματισμό και ο φωτεινός δείκτης σταματά να αναβοσβήνει:


- εάν για 14 δευτερόλεπτα δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο
- αν απροειδοποίητα πατηθεί ένα πλήκτρο διαφορετικό από το **ON/OFF**
- εάν η λίστα των κωδικών προς αναζήτηση έχει λήξει. Σ' αυτήν την περίπτωση, συμβουλευτείτε τον ιστότοπο www.cme.it

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

Για να μάθετε τον κωδικό του τηλεχειριστηρίου σας, ακολουθήστε την ακόλουθη διαδικασία:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να διακοπεί, δεν είναι ωστόσο δυνατόν να χρησιμοποιηθεί το τηλεχειριστήριο μέχρι το τέλος των 4 αλληλουχιών των αναλαμπών.

1. Κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα το πλήκτρο επιλογής του οποίου επιθυμείτε να γνωρίσετε τον κωδικό
2. Απελευθερώνοντας το πλήκτρο επιλογής αρχίζει να αναβοσβήνει. **εντός 8 δευτερολέπτων**, πατήστε κι απελευθερώστε το πλήκτρο 1/-.
3. Μετά από μία παύση λίγων δευτερολέπτων, ο φωτεινός δείκτης παράγει 4 σειρές αναλαμπών, με ένα διάλειμμα μεταξύ τους, που αντιστοιχούν στον κωδικό που ψάχνετε. Μετρήστε τον αριθμό αναλαμπών, σε καθεμία σειρά αναλαμπών αντιστοιχεί ένας αριθμός του κωδικού. **Οι 10 αναλαμπές αντιστοιχούν στο 0.**
4. Σημειώστε τον κωδικό που βρήκατε στην αυτοκόλλητη ετικέτα εντός του καπακιού μπαταριών, για εύκολο και γρήγορο επαναπρογραμματισμό.



Κωδικός που επιτεύχθηκε = **1306**

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ

Αν, αφού συμβουλευτείτε τον online οδηγό, βρείτε τον ακριβή κωδικό της συσκευής με τον οποίο θα προγραμματίσετε το τηλεχειριστήριο, βάλτε το ως εξής:

1. Πατήστε για 5 δευτερόλεπτα το αντίστοιχο πλήκτρο επιλογής στη συσκευή στην οποία θέλετε να μπει ο κωδικός.
2. Με την απελευθέρωση, το επιλεγμένο πλήκτρο αρχίζει να αναβοσβήνει, εισάγετε το γνωστό κωδικό (π.χ. TV 1306). **Τρεις αναλαμπές** υποδεικνύουν ότι ο χειρισμός ολοκληρώθηκε με το σωστό τρόπο.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗ

Στα 4 κεντρικά πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου διατίθενται οι ακόλουθες λειτουργίες τηλεόρασης: **ON/OFF, VOL-, VOL+ και AV**. Αυτές οι λειτουργίες χρησιμοποιούνται ακόμη και αν ελέγχεται μια διαφορετική, από την τηλεόραση, συσκευή. Αυτό καθιστά ευκολότερο τον έλεγχο του ψηφιακού επίγειου αποκωδικοποιητή σε περιβάλλον με μια τηλεόραση καθώς δεν είναι απαραίτητο να αλλάξετε τη χρήση του τηλεχειριστηρίου για να επέμβετε στις λειτουργίες ήχου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις για το άναμμα της τηλεόρασης δεν αρκεί η πίεση του πλήκτρου TV ON/OFF αλλά είναι απαραίτητο να επιλέξετε το πλήκτρο tv επάνω αριστερά και έπειτα να πατήσετε ένα αριθμητικό πλήκτρο της αρεσκείας σας.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

Παρόλο που δεν εμφανίζονται στο πληκτρολόγιο, ορισμένα πλήκτρα μπορούν να μεταδώσουν επιπρόσθετες εντολές.

Ψάξτε τις στο τηλεχειριστήριο σας πατώντας τα πλήκτρα ένα προς ένα για να βρείτε τυχόν άλλες εντολές που σας ενδιαφέρουν. Συγκεκριμένα, οι συχνότερες επιπρόσθετες λειτουργίες χρήσης όπως **ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΧΡΩΜΑ** και **ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ** μπορούν να εντοπιστούν στα ακόλουθα πλήκτρα

Ομαλοποίηση:

Φωτεινότητα (+): ή

Φωτεινότητα (-): ή

Χρώμα (+): ή

Χρώμα (-): ή

Για τις λιγότερο συχνές λειτουργίες, ψάξτε τις επιπρόσθετες εντολές στην ιστοσελίδα www.cme.it. Συμβουλευτείτε τον **online οδηγό** όπου, εκτός από το να βρείτε εύκολα τον κωδικό με τον οποίο προγραμματίζετε το τηλεχειριστήριο σας, θα βρείτε την αντιστοίχια ανάμεσα στις επιπρόσθετες εντολές που σας ενδιαφέρουν και τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται και τα πλήκτρα επιλογής TV - SAT - TER δεν ανάβουν όταν πατιέται ένα πλήκτρο.

Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται αλλά τα πλήκτρα επιλογής ανάβουν.

Τα πλήκτρα επιλογής ανάβουν.

Το τηλεχειριστήριο δεν εκτελεί σωστά όλες τις εντολές.

Η μάρκα της συσκευής σας δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των κωδικών στο τέλος του παρόντος Εγχειριδίου.

ΛΥΣΗ

Δοκιμάστε ένα άλλο πλήκτρο συχνής χρήσης, αν το πρόβλημα εξακολουθεί, ελέγξτε αν οι μπαταρίες έχουν μπει σωστά, αλλιώς αντικαταστήστε τις με 2 καινούργιες μπαταρίες των 1,5 V τύπου **AAA/LR03**.

Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι καινούριες κι ότι το τηλεχειριστήριο είναι στραμμένο προς τη συσκευή χωρίς να υπάρχουν εμπόδια στη μέση. Ενδεχομένως καταχωρείτε πάλι τον κωδικό του τηλεχειριστηρίου επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία προγραμματισμού.

Αλλάξτε τις μπαταρίες, κοιτεύουν να αδειάσουν.

Ίσως χρησιμοποιείτε λανθασμένο κωδικό. Ρυθμίστε ξανά το τηλεχειριστήριο επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία προγραμματισμού.

Ακολουθήστε τη διαδικασία προγραμματισμού χρησιμοποιώντας τον κωδικό της μάρκας αντικατάστασης 0099. Εναλλακτικά, για να βρείτε τον κωδικό της συσκευής με τον οποίο προγραμματίζετε το τηλεχειριστήριό σας, συμβουλευτείτε τον **online οδηγό** στο **www.cme.it**.

ΓΡΑΜΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Αν έχετε ερωτήσεις που αφορούν το τηλεχειριστήριό σας:

- διαβάστε προσεκτικά το παρόν Βιβλίο Οδηγιών που θα σας βοηθήσει να βρείτε μια απάντηση στο μεγαλύτερο μέρος των ερωτήσεών σας
- συμβουλευτείτε τον ιστότοπο **www.cme.it** όπου θα βρείτε όλες τις απαντήσεις που χρειάζεστε εύκολα και γρήγορα.

Για κάθε περιστατικό, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών στη διεύθυνση **telecomandi@cme.it**. Για να διευκολυνθούν και να επιταχυνθούν οι λειτουργίες εξυπηρέτησης, είναι σημαντικό να σημειώσετε και να κοινοποιήσετε τις ουσιαστικές πληροφορίες που αφορούν τις συσκευές σας, χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο πίνακα

Μοντέλο Τηλεχειριστηρίου CME: (δείτε στο σώμα του τηλεχειριστηρίου)

Μάρκα συσκευής	Τύπος	Μοντέλο	Μοντέλο πρωτότυπου τηλεχειριστηρίου	Κωδικός μάρκας
es: THOMSON	TV	25DU78M	RCT 4000	1007

ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ετών

Η εγγύηση αναιρείται αν το προϊόν μετατραπεί ή χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα.

Σφραγίδα αντιπροσώπου

Στοιχεία αγοράς / /



Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου που φέρει η συσκευή δείχνει ότι το προϊόν πρέπει να πεταχτεί ξεχωριστά από τα συνηθισμένα απορρίμματα, στο τέλος της ζωής του. Ο χρήστης πρέπει, λοιπόν, να δώσει τη συσκευή στα κατάλληλα κέντρα συλλογής των διαφόρων ηλεκτρονικών συσκευών, ή να το παραδώσει στον αντιπρόσωπο κατά την αγορά μιας νέας ανάλογης συσκευής. Η κατάλληλη ξεχωριστή συλλογή με σκοπό την αποστολή της συσκευής για ανακύκλωση, για επεξεργασία και προσαρμογή στο περιβάλλον συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην υγεία και ευνοεί την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται η συσκευή.

CODES

@SAT	0040	ASTRO SOUND	0018	CASEMA	0042	DENTAL	0056
@SKY	0055	ASUKA	0053	CASIO	0047	DENVER	0004
A TREND	0030	ATLANTIC	0016	CELINT	0063	DESAY	0054
A.R.S.	0048	ATORI	0063	CENTURY	0042	DESMET	0002
ABSAT	0043	AUDIOLA	0063	CGE	0015	DEUTSCH	0016
ACCENT	0046	AUDIOSONIC	0046	CGM	0023	DIADEM	0036
ACCESS MEDIA	0050	AUDIOSTAR	0044	CGV	0032	DIAMOND	0060
ACER	0027	AUDIOTON	0035	CHAPARRAL	0014	DIBOSS	0004
ACTION	0062	AURIGA	0057	CHEROKEE	0006	DIGIHOME	0006
ADB	0007	AURORA	0010	CIE	0017	DIGILINE	0005
ADMIRAL	0058	AUTHENTIC	0037	CIHAN	0035	DIGIQUEST	0047
ADYSON	0014	AUTOVOX	0054	CIMLINE	0001	DIGIT-ALL	0055
AEG	0013	AVERMEDIA	0014	CINEMA	0045	DIGITAL	0062
AEGIR	0040	AWA	0025	CITIZEN	0022	DIGITAL+	0041
AFREEY	0060	AWATRON	0028	CITYCOM	0024	DIGITECH	0001
AGASHI	0045	AXIL	0046	CJ MULTIMEDIA	0024	DIGITRONIC	0044
AIKO	0036	AXIS	0053	CLARIVOX	0040	DINASTY	0028
AIM	0023	AXITRONIC	0049	CLATRONIC	0031	DIPRO	0062
AIOSTAY	0026	AXOSAT	0016	CLAYTON	0026	DISTRATEL	0044
AIRIS	0056	AXXENT	0024	CMR	0034	DIVIDO	0063
AIWA	0034	BAIRD	0034	COBRA	0039	DK DIGITAL	0045
AKAI	0022	BALMET	0053	COFADEL	0046	DMSIS	0064
AKARI	0040	BANG OLUFSEN	0020	COLOR MAT	0001	DNT	0038
AKI	0021	BARCO	0039	COLORADO	0019	DOMEOS	0007
AKIBA	0024	BASIC LINE	0042	COLUMBUS	0042	DOMLAND	0063
AKIRA	0040	BAUER	0047	COM	0031	DOMOH	0055
AKURA	0052	BAUMATIC	0006	COMAG	0039	DORIC	0049
ALBA	0016	BAUR	0042	COMET	0056	DRAGON BOX	0004
ALBATRON	0019	BAZIN	0052	COMPUTRON	0007	DRAKE	0039
ALBIRAL	0055	BEAULIEU	0012	COMSAT	0007	DREAM	0041
ALDES	0041	BEC	0010	COMMWELL	0019	DUAL	0038
ALHORI	0063	BEKNTTEKNIK	0038	CONCORDE	0013	DUAL-TEC	0047
ALICE	0030	BEKO	0033	CONDOR	0005	DUMONT	0023
ALL-TEL	0043	BELLAGIO	0063	CONNEXIONS	0004	DUNAI	0049
ALLORGAN	0016	BENSTEN	0015	CONTEC	0060	DUX	0049
ALLSAT	0001	BEON	0036	CONTI	0061	DYNAMIC	0005
ALLSONIC	0021	BEST	0046	CONTINENTAL	0063	DYNASAT	0020
ALLSTAR	0019	BESTAR	0001	CONTINENTAL		E-MAX	0024
ALTEK	0049	BIAZET	0063	EDISON	0033	E-MOTION	0008
AMPLIVISION	0011	BIFONIC	0058	CORVUS	0034	EASY LIVING	0027
AMSTRAD	0012	BIGSTON	0022	COSAT	0058	ECHOSTAR	0025
AMWAY	0063	BLACK PANTHER	0015	COSHIP	0006	ECO LINE	0031
ANEX	0044	BLAUPUNKT	0054	COSMEL	0003	EDAN LINE	0032
ANGLO	0049	BLAUSONIC	0032	COSMOS	0020	EDISON	0002
ANITECH	0060	BLOOM	0057	CRAIG	0038	EI	0014
ANKARO	0060	BLUE STAR	0002	CROSLEY	0033	ELAP	0034
ANSONIC	0011	BLUESKY	0031	CROWN	0009	ELBE	0024
ANTECNO	0008	BOMAN	0045	CRYSTAL	0034	ELCIT	0049
ANTTRON	0038	BONDSTEC	0018	CS		ELECTRO TECH	0018
APELSOUND	0043	BOSCH	0047	ELECTRONICS	0049	ELEKTA	0054
AR SYSTEM	0024	BOSE	0041	CTC CLATRONIC	0025	ELEKTRONSKA	0003
ARC EN CIEL	0006	BOSTON	0021	CURTIS	0026	ELEMIS	0063
ARCAM	0036	BOTECH	0053	CYBER HOME	0062	ELIN	0040
ARCELIK	0059	BOWIT	0051	CYFRA PLUS	0025	ELITE	0051
ARCON	0051	BRAIN WAVE	0063	CYMATIC	0010	ELIUM	0060
ARDEM	0041	BRANDT	0059	CYV	0050	ELLEVISION	0058
ARION	0057	BRANDT		D-VISION	0009	ELMAN	0045
ARISTONA	0033	ELECTRONIQUE	0043	DAEWOO	0063	ELSAT	0057
ARNION	0007	BRIGHTON	0034	DAICHI	0034	ELSAY	0062
ARS	0038	BRIONVEGA	0029	DAIMOND	0060	ELTA	0038
ART-TECH	0056	BRITANNIA	0024	DAINICHI	0057	ELTA SAT	0046
ARTHUR MARTIN	0001	BRUNS	0010	DANSAI	0048	EMANON	0062
ASA	0021	BSR	0039	DANTAX	0064	EMERSON	0025
ASBERG	0052	BUSH	0050	DAWA	0029	EMME ESSE	0052
ASHIN	0051	CALIFORNIA	0024	DAYTEK	0002	EMTECH	0054
ASSCOM	0006	CAMBRIDGE	0062	DAYTON	0015	ENGEL	0043
AST	0040	CAMPER	0056	DE GRAAF	0010	EQUATOR	0033
ASTHON	0013	CANAL+	0010	DECCA	0016	ERRAS	0001
ASTI	0049	CANALSAT	0007	DELFA	0028	ESP	0040
ASTON	0005	CANON	0047	DELTASAT	0018	ESSELTE	0021
ASTRA	0059	CANTON	0003	DEMACOLOR	0022	ETRON	0008
ASTREL	0011	CAPSONIC	0016	DENKO	0049	EUMIG	0055
ASTRO	0009	CARENA	0042	DENON	0052	EURIEULT	0047

EUROCOM	0026	GM	0020	IMEX	0051	KOTRON	0029
EURODEC	0007	GMG	0027	IMPERIAL	0019	KR	0029
EUROLINE	0035	GOLD	0038	INDESIT	0016	KREISELMAYER	0017
EUROMAN	0023	GOLD TOP	0057	INGELEN	0002	KRIESLER	0033
EUROPA	0012	GOLDBOX	0015	INGERSOLL	0047	KRONNE	0013
EUROPHON	0048	GOLDFUNK	0026	INNO HIT	0057	KTD	0035
EUROPLUS	0063	GOLDHAND	0001	INT	0043	KTV	0053
EUROSAT	0035	GOLDLINE	0014	INTERBURG	0050	KUBA	0035
EUROSTAR	0053	GOLDMEDAL	0009	INTERBUY	0050	KUNYA	0008
EXCEL	0049	GOLDSTAR	0032	INTERDISCOUNT	0043	KYOSTAR	0045
EXPERT	0024	GOLDTECH	0010	INTERFUNK	0054	KYOTO	0022
FAGOR	0047	GOODING	0007	INTERNAL	0029	LA SAT	0021
FAIR VIDEO	0057	GOODMANS	0024	INTERNATIONAL	0024	LAEM	0031
FAIRCHILD	0006	GORENJE	0010	INTERVIDEO	0057	LANDPORT	0036
FAIRMATE	0009	GOWELL	0010	INTERVISION	0026	LAVA	0036
FAIRMOST	0037	GPM	0036	IRRADIO	0010	LAVIS	0063
FAIT	0036	GRADIENTE	0019	ISKRA	0058	LCE	0020
FALCON	0051	GRAETZ	0013	ISUKAI	0006	LEADER	0045
FASTWEB	0012	GRANADA	0046	ITALTEL	0015	LEGEND	0047
FENNER	0062	GRANDEN	0063	ITC	0032	LEMON	0059
FERGUSON	0041	GRANDIN	0003	ITL	0041	LENCO	0049
FIDELIS	0064	GREAT WALL	0003	ITS	0048	LENG	0038
FIDELITY	0026	GRENADIER	0017	ITT-NOKIA	0016	LENNOX	0020
FILMNET	0015	GRONIC	0002	ITV	0051	LENOIR	0009
FILSAI	0056	GRUNDIG	0016	JASON	0059	LENSON	0015
FINLANDIA	0006	GTT	0047	JEEWON	0008	LEYCO	0060
FINLUX	0022	GVG	0036	JEPSEN	0024	LG-GOLDSTAR	0032
FINLUX-DUMONT	0026	H-B	0055	JET POINT	0013	LIESENKOTTER	0025
FIRST LINE	0016	HAMLET	0059	JINN SONIC	0011	LIFE	0032
FISHER	0001	HAMMERSTEIN	0061	JOHANSSON	0051	LIFESAT	0008
FLINT	0061	HAMPTON	0023	JOHNSON	0031	LIFETEC	0060
FLORIDA	0001	HANIMEX	0010	JOK	0036	LITE-ON	0056
FM	0019	HANNOVER	0033	JQ	0027	LLOYD'S	0062
FMD	0023	HANSEATIC	0016	JSR	0047	LOCATEL	0004
FORCE	0047	HANTAREX	0027	JVC	0035	LOEWE OPTA	0016
FORMENTI-		HANTOR	0012	K.MART	0045	LOGIK	0054
PHOENIX	0044	HARMAN		KAISER	0063	LOGISTIC	0030
FORTEC STAR	0029	KARDON	0022	KAISUI	0006	LOVE	0054
FORTRESS	0056	HARROW	0019	KAMAR	0044	LS ELEKTRONIK	0055
FRABA	0028	HCM	0024	KAMBROOK	0022	LUMA	0047
FRACARRO	0016	HELECTRONIC	0048	KAMOSONIC	0036	LUMATRON	0050
FRANCE		HELIOCOM	0016	KANSAI	0055	LUXMAN	0021
TELECOM	0024	HEMMERMANN	0040	KAONMEDIA	0009	LUXON	0022
FREE WAVE	0053	HIFVOX	0029	KAPSCH	0058	LUXOR	0026
FREEBOX	0011	HIGASHI	0061	KARCHER	0064	LYONNAISE	
FREECOM	0001	HILINE	0057	KATHREIN	0022	CABLE	0041
FREESAT	0010	HIMAGE	0043	KAYA	0038	M.D.C.	0030
FRONTTECH	0025	HINARI	0059	KENDO	0049	MACAB	0020
FTE MAXIMAL	0008	HIRSCHMANN	0043	KENNEDY	0014	MACROM	0063
FUBA	0030	HISAWA	0061	KENNEX	0009	MADISON	0011
FUJI	0046	HISENSE	0015	KENWOOD	0023	MAESTRO	0027
FUJI ONKYO	0030	HISONIX	0034	KERION	0008	MAGAVOX	0019
FUJITECH	0018	HITACHI	0058	KEY	0041	MAGIC SAT	0041
FUJITSU	0042	HITEKER	0012	KEYMAT	0011	MAGIKE	0046
FUMEO	0060	HITSU	0013	KEYSMART	0048	MAGNADYNE	0020
FUNAI	0051	HMV	0043	KIC	0023	MAGNAFON	0007
FUTRONIC	0042	HOHER	0054	KIMAY	0059	MAGNASONIC	0032
G-SAT	0028	HOME		KINGDHOME	0022	MAGNAVOX	0033
GALACTEX	0009	ELECTRONICS	0004	KIOSTAR	0029	MAGNEX	0064
GALAXI	0054	HOMECAST	0020	KIOTA	0056	MAGNUM	0005
GALAXIS	0009	HOSHAI	0060	KIOWA	0059	MAJESTIC	0016
GALAXY	0006	HOSPITALIERE	0009	KISS	0058	MANESTH	0016
GALERIA	0053	HOUSTON	0048	KITT	0060	MANHATTAN	0028
GBC	0012	HP	0024	KITTEN	0015	MARANTZ	0029
GE	0012	HUMAX	0003	KLARMAX	0016	MARECH	0048
GE.SER	0036	HUTH	0057	KNEISSEL	0030	MARQUANT	0041
GEBER	0037	HYD	0037	KOBIC	0040	MARSHALL	0020
GEC	0015	HYPER	0008	KODA	0031	MARTA	0053
GELOSO	0009	HYPSON	0033	KOENIG	0061	MARVEL LOUIS	0051
GEMSOUND	0034	HYUNDAI	0018	KOLSTER	0036	MASCOT	0007
GENERAL		IBERIA	0044	KONICHI	0005	MASPRO	0018
TECHNIC	0028	IBERVISAO	0036	KONKA	0052	MANTRO SAT	0020
GERICOM	0006	ICE	0017	KONTAKT	0028	MATAV	0057
GIANT	0051	ID DIGITAL	0043	KORTING	0030	MATCH ITALIA	0001
GITEM	0054	IEG	0021	KOSMOS	0028	MATSUI	0019
GLOBAL SPHERE	0024	IMC	0025	KOSMOS SAT	0036	MATSIKA	0022

MAXAM	0052	NEVELING	0024	PALSONIK	0033	REBOX	0064
MAXELL	0003	NEW WAVE	0061	PANAMA	0046	REC	0026
MAXIMAL	0009	NEWELL	0007	PANASAT	0008	RECOR	0059
MAXON	0003	NEWMAR	0010	PANASHIBA	0007	RECORD	0063
MAXWELL	0026	NEWTECH	0014	PANASONIC	0028	RED STAR	0053
MC PERSON	0007	NEWTRON	0045	PANAVISION	0056	REDDER	0054
MCE	0021	NEXIUS	0028	PANAVOX	0029	REDIFFUSION	0062
MDC	0020	NEXT WAVE	0018	PANORAMA	0015	REDO	0042
MECOA	0037	NFREN	0057	PANORAMIC	0026	REDPOINT	0037
MECOTEK	0008	NIKE	0039	PATHE' CINEMA	0038	REFLEX	0006
MEDIABOX	0009	NIKENNY	0028	PATHE'		REGENTE	0010
MEDIASAT	0008	NIKKAI	0055	MARCONI	0002	RELISYS	0043
MEDION	0060	NIKKEI	0059	PATRIOT	0035	REVOX	0020
MELECTRONIC	0053	NIKKO	0060	PAUSA	0058	REVOY	0021
MEMOREX	0029	NIKOJ	0059	PCM	0032	REX	0047
MEMPHIS	0019	NOBLEX	0008	PEEKTON	0022	RFT	0044
MERCURY	0039	NOBLIKO	0014	PENTAX	0016	RICHMOND	0020
METEOR-		NODA	0034	PERDIO	0003	RITAR	0002
ELECTRONIC	0052	NOGAMATIC	0019	PERSHIN	0025	RIZ	0053
METRONIC	0033	NOKIA	0050	PHANTOM	0023	RM2000	0033
METZ	0064	NOOS	0063	PHILARMONIC	0054	ROADSTAR	0032
MGA	0021	NORDING	0017	PHILCO	0063	ROBERTS	0033
MGAON	0050	NORMENDE	0028	PHILIPS	0025	ROBOTRON	0053
MICRO		NORDWAY	0036	PHILO	0060	ROCH	0044
TECHNOLOGY	0022	NORFOLK	0027	PHOENIX	0027	ROSNER	0025
MICRON	0008	NORM N	0042	PHONOLA	0017	ROTEL	0006
MICRONIK	0028	NORTEK	0019	PHONOTREND	0001	ROWA	0057
MICROSOFT	0054	NORTON	0032	PIONEER	0018	ROWSONIC	0052
MICROSTAR	0052	NORWAY	0032	PIXX	0009	ROYAL	0007
MIGROS		NOVA	0052	PLANET	0004	RUNCO	0007
ELECTRONIC	0025	NOVATRONIC	0003	PLANTRON	0046	SABA	0023
MIKRO DIGITAL	0032	NTC	0037	PLASMATECH	0034	SAGEM	0045
MINERVA	0018	NUMERI CABLE	0007	PLAYSONIC	0050	SAISHO	0007
MINOLTA	0020	NYKOJ	0011	PMB	0031	SAKURA	0007
MITSUBISHI	0001	O GENERAL	0045	POPPY	0024	SALORA	0002
MITSUMI		OCEANIC	0050	PORTLAND	0036	SAMBERS	0013
GENERAL	0011	OCTAGON	0011	POWER SKY	0036	SAMSUNG	0030
MIVAR	0063	OCTAL	0051	PRANDONI-		SANDRA COLOR	0024
MKC	0027	OFFEL	0044	PRINCE	0009	SANKYO	0021
MOBILE TV	0002	OKANO	0056	PRAXIS	0023	SANSUI	0019
MONEXE	0012	OLIDATA	0062	PREISNER	0040	SANYO	0010
MONTEREY	0051	OLYMPIC	0029	PREMIER	0020	SAT+	0019
MORGANS	0023	OLYMPUS	0057	PRIMA	0057	SATCOM	0007
MOSER	0006	OMEGA	0041	PRINCE	0001	SATEC	0048
MOTOROLA	0045	ONCEAS	0057	PRINCESS	0039	SATECO	0063
MTC	0036	ONDIAL	0055	PRINZ	0019	SATELLITE	0039
MULTICHOICE	0054	ONIDA	0043	PRODX	0013	SATMASTER	0052
MULTISTAR	0005	ONKYO	0016	PROFESSOR	0003	SATPARTNER	0004
MULTITECH	0047	ONWA	0053	PROFEX	0020	SATRONIC	0035
MURATO	0024	OPEN TEL	0055	PROFITRONIC	0015	SAVE	0047
MURPHY	0037	OPTEX	0016	PROLINE	0025	SAVEMA	0061
MUSTEK	0025	ORANGE	0060	PROSAT	0025	SBR	0039
MWC	0039	ORAVA	0057	PROSCO	0022	SCANMAGIC	0006
MXONDA	0007	ORBIT	0064	PROSONIC	0045	SCANSONIC	0033
MYSAT	0014	ORBITECH	0016	PROTECH	0021	SCHAUB LORENZ	0048
NAD	0019	ORBITER	0023	PROTEK	0021	SCHNEIDER	0021
NAGOYA	0063	ORDA	0038	PROVISION	0009	SCHNEIDER	
NAKAMICHI	0005	ORIENT	0017	PYE	0046	FRANCE	0036
NAKAMURA	0016	ORION	0007	PYXIS	0029	SCHWAIGER	0029
NAONIS	0008	ORITRON	0045	QONIX	0015	SCOTLAND	0024
NARITA	0063	ORMOND	0015	QUADRIGA	0014	SCOTT	0013
NATIONAL	0022	OSAKI	0055	QUADRO	0012	SEAWAY	0010
NEAHAUSAT	0026	OSAT	0055	QUALCRAFT	0035	SECTOR	0016
NEC	0022	OSIO	0058	QUARTZ	0039	SEDEA	0034
NECKERMANN	0034	OTF	0041	QUASAR	0013	SEELVER	0022
NECOLA	0050	OTTO VERSAND	0057	QUELLE	0008	SEEMANN	0007
NEI	0028	OVP	0053	RADIALVA	0004	SEG	0031
NEOTION	0028	OXFORD	0018	RADIOLA	0060	SEIKO	0059
NEOVIA	0002	PACE	0025	RADIOMARELLI	0053	SEITECH	0005
NESCO	0056	PACIFIC		RADIONETTE	0047	SELECO	0059
NETA	0040	SATELLITE	0054	RADIOTONE	0037	SELTEN	0011
NETWORK	0042	PACKARD BELL	0053	RADIX	0056	SEMP	0053
NEU	0040	PAEL	0034	RAITE	0053	SENDAY	0004
NEUF TELECOM	0023	PALCOM	0060	RANK	0044	SENTRA	0013
NEUFUNK	0028	PALLADIUM	0025	RBM	0033	SERINO	0016
NEUSAT	0016	PALSAT	0005	REALISTIC	0032	SERVIMAT	0043

SETEC	0052	SUNWOOD	0047	NUMERIQUE	0055	VIDEOTON	0040
SETRON	0027	SUPERLA	0028	TESLA	0057	VIDIKRON	0038
SHARP	0062	SUPERSONIC	0011	TETRA	0014	VIDION	0009
SHINKO	0012	SUPERTECH	0051	TEVION	0021	VIDITAL	0013
SHINTOM	0034	SUPRA	0011	THES	0052	VISION	0024
SHINTOSHI	0057	SUPREME	0033	THINK XTRA	0029	VISIONIC	0036
SHIVAKI	0015	SYC LINE	0055	THOMSON	0040	VISIONREX	0007
SHORAI	0006	SYLVANIA	0039	THORENS	0035	VISIOSAT	0050
SHOW	0001	SYMPHONIC	0058	THORN-		VISTAR	0025
SIAREM	0001	SYNPRO	0030	FERGUSON	0033	VORTEC	0019
SICATEL	0005	SYNTRACK	0047	THUNDER MAX	0032	VOXSON	0045
SIDEC	0040	SYSTEC	0027	TMX	0057	VTECH	0058
SIEMENS	0020	TADISTAR	0028	TOBISHI	0018	VTREK	0012
SIERA	0052	TAHNON	0008	TOBO	0052	WAITEC	0061
SIESTA	0009	TAKARA	0052	TOGOSHI	0029	WALKIE	0061
SIGMATEK	0021	TANAKI	0056	TOKAI	0056	WALKVISION	0007
SILMA	0054	TANDBERG	0007	TOKIWA	0015	WALTHAM	0014
SILVA	0063	TANDY	0064	TOKYO	0022	WATSON	0028
SILVER	0021	TANGENT	0017	TOMITA	0014	WATT RADIO	0015
SIMKO	0003	TANTEC	0063	TONBURY	0051	WEGA COLOR	0003
SIMTEL	0014	TARGA	0047	TONNA	0064	WEGAVOX	0033
SINGER	0008	TASHIKO	0019	TOPFIELD	0023	WELA	0041
SINUDYNE	0047	TATUNG	0019	TOPVISION	0011	WELLINGTON	0003
SKARDIN	0012	TD DESIGN	0050	TOSHIBA	0010	WELLTECH	0024
SKR	0048	TEAC	0029	TOTEVISION	0020	WELTBLOCK	0033
SKY	0055	TEAK	0037	TOWADA	0064	WESDER	0010
SKY BIRD	0056	TEAM	0039	TOYOSI	0039	WESTA	0004
SKY NET	0062	TEC	0028	TTPROGRESS	0009	WESTINGHOUSE	0037
SKYLINE	0031	TECCO	0046	TPS	0055	WESTON 0	0032
SKYMASTER	0003	TECHLINE	0012	TRANS		WESTWOOD	0060
SLAVA	0055	TECHNIBOX	0036	CONTINENTS	0045	WHITE	
SLIDING	0010	TECHNICA	0063	TRANSONIC	0049	WESTINGHOUSE	0006
SLIMLINE	0029	TECHNICAL	0011	TREVI	0010	WILSON	0028
SM ELECTRONIC	0040	TECHNICS	0017	TRIAD	0052	WINBOX	0023
SMARAGD	0063	TECHNILAND	0026	TRIAx	0008	WINDSOR	0038
SMART	0007	TECHNIMAGEN	0035	TRILUX	0040	WINERSAT	0045
SOLAVOX	0044	TECHNISAT	0035	TRIUMPH	0041	WINSTON	0050
SONAMEC	0006	TECHNOL	0013	TTR	0058	WINTERNITZ	0030
SONIKO	0019	TECHNOMATE	0040	TV HOME	0051	WISI	0060
SONITRON	0060	TECHNOSAT	0041	TV STAR	0004	WITTENBERG	0059
SONOKO	0025	TECHWOOD	0029	TWINNER	0039	WMM	
SONOLOR	0044	TEDELEX	0011	TWINSAT	0042	NETSTATION	0026
SONTEC	0012	TEF	0031	UHER	0052	WORLDSAT	0048
SONY	0009	TEINEL	0001	ULTRAVISION	0032	WORLDTECH	0044
SOUND COLOR	0040	TEKNANT	0021	ULTRAFOX	0005	WORLDVIEW	0003
SOUND VISION	0001	TEKNIKA	0007	UNDERWOOD	0055	XCELLENT	0031
SOUND WAVE	0028	TELE+	0021	UNIC	0047	XCOM	0055
SOUNDMASTER	0021	TELEAVIA	0011	UNIDEN	0003	XENA	0044
SOUTHERN		TELECIEL	0007	UNIMOR	0026	XENON	0008
CROSS	0034	TELECO	0060	UNISAT	0020	XONVCS	0036
SOWTECH	0029	TELECOM	0009	UNITED	0009	XPLAYER	0037
SPARKLE	0018	TELEDEx	0011	UNITRONIC	0059	XRYPTON	0004
SPECIAL	0001	TELEFAC	0052	UNIVERS	0044	XSAT	0064
SPORT GENEXA	0008	TELEFUNKEN	0049	UNIVERSUM	0014	XTREME	0021
STAB	0042	TELEGAZI	0021	UNIVOX	0041	YAMADA	0045
STANDARD	0017	TELEKA	0054	UNK	0046	YAMAHA	0049
STAR CLUSTERS	0015	TELEKTRON	0056	UPC	0040	YAMAKAWA	0012
STAR SAT	0002	TELEMANN	0020	URANYA	0016	YAMISHI	0020
STARK	0005	TELEMASTER	0054	UTAX	0002	YOKO	0002
STARLAND	0025	TELEMAX	0016	VANGUARD	0024	YORK	0005
STARLINE	0034	TELEOPTA	0030	VASILINEC	0030	YOSHITA	0033
STARLITE	0040	TELERENT	0035	VECO	0045	YUKAI	0003
STARLUX	0051	TELESERVICE	0059	VESTEL	0019	YUMATU	0037
START	0014	TELESONIC	0038	VEXA	0052	ZAMPA	0057
STERLING	0040	TELESTAR	0036	VIA DIGITAL	0062	ZANELA	0059
STERN	0012	TELESYSTEM	0015	VICEROY	0033	ZANUSSI	0045
STREAM	0012	TELETECH	0014	VICTOR	0023	ZEHNDER	0016
STRONG	0029	TELEVES	0024	VIDAR	0054	ZEPHYR	0034
STV	0061	TELEVIDEON	0047	VIDEO ELECTRONIC		ZINWELL	0037
STVI	0006	TELEWIRE	0033	CLUB	0005	ZODIAC	0058
STZ	0001	TELEXA	0003	VIDEO TECHNIK	0029	ZOPPAS	0029
SUN MOONSTAR	0009	TELKOM	0012	VIDEOCON	0023		
SUNKAI	0011	TEMPEST	0034	VIDEOLOGIC	0037		
SUNSTAR	0048	TENOSAL	0022	VIDEO MAC	0008		
SUNSTECH	0045	TENSAI	0004	VIDEON	0005		
SUNWATT	0054	TERMINAL		VIDEOSYSTEM	0028		

NOTES

NOTES

NOTES



M9997665 - V6 - 02/10



Via Minghetti 8/10
40057 Cadriano di Granarolo Emilia - Bologna - Italy
www.cme.it • e-mail: telecomandi@cme.it